



MAGNET-RUDERGERÄT

MAGNETNA NAPRAVA ZA VESLANJE • VOGATORE MAGNETICO • RAMEUR MAGNÉTIQUE



Artikel-Nr. / Št. artikla. / Articolo nr. / Article N°: 33891

- Montageanleitung
- Bedienungsanleitung
- Trainingsanleitung

- Navodila za montažo
- Navodila za uporabo
- Navodila za vadbo



- Notice de montage
- Notice d'utilisation
- Notice d'entraînement
- Istruzioni di montaggio
- Istruzioni per l'uso
- Istruzioni per l'allenamento



10/2007



Sicherheitshinweise/Verpackung/Entsorgung



Der Anwendungsbereich dieses Trainingsgerätes ist der Heimbereich. Das Gerät entspricht den Anforderungen DIN EN 957-1/7, Klasse HC und ist GS-geprüft. Das Gerät ist dementsprechend nicht für therapeutische Zwecke geeignet.

Das Gerät ist nach dieser Norm für ein Körpergewicht von max. 120 kg Dauerbelastung geprüft worden. Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Gerätes (z.B. übermäßiges Training, ruckartige Bewegungen ohne vorheriges Aufwärmen, falsche Einstellungen etc.) sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen!

Vor Beginn des Trainings sollte ein allgemeiner Fitness-Check von Ihrem Arzt durchgeführt und eventuelle Herz-, Kreislauf- oder orthopädische Probleme abgeklärt werden.

Verpackung

Umweltfreundliche, wiederverwertbare Materialien:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)

Entsorgung

Bitte achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung. Beachten Sie bei Entsorgung des Altgerätes die lokalen Vorschriften!



Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Unfällen und Schäden am Gerät sind folgende Hinweise strikt zu beachten:

- Das max. zulässige Benutzergewicht beträgt 120 kg.
- Dieses Trainingsgerät ist für Personen mit Herzschrittmacher oder anderen medizinischen Implantaten nicht geeignet.
- Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau durchlesen.
- Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund und achten Sie darauf, dass in jede Richtung hin genügend Freiraum ist (mind. 1 m). Ein fester und sicherer Stand muss gewährleistet sein.
- Steigen Sie nicht auf den Sitz oder andere Teile des Gerätes.
- Falsches und übermäßiges Training kann Ihre Gesundheit gefährden.
- Hebel und andere Einstellmechanismen des Gerätes dürfen während des Trainings den Bewegungsbereich nicht behindern.
- Regelmäßige Kontrolle des Gerätes auf Schäden und Verschleiß erhält das Sicherheitsniveau. Defekte Teile, z. B. Verbindungsteile, sind sofort auszutauschen. Das Gerät ist bis zur Instandsetzung nicht mehr zu benutzen.
- Schrauben und Muttern regelmäßig nachprüfen.
- Hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wasserspritzer sind zu vermeiden.
- Alle im Kapitel »Pflege und Wartung« beschriebenen Punkte sollten befolgt werden.
- Ihr Computer stoppt automatisch, wenn nicht mehr gerudert wird.
- Kinder sollten nur mit entsprechender geistiger und körperlicher Entwicklung am Gerät trainieren und auf die richtige Benutzung hingewiesen werden.
- Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte geeignet.
- Die Montage-, Bedienungs- und Trainingsanleitung wird zur Bestellung von Ersatzteilen benötigt.
- Bei der Weitergabe des Gerätes bitte unbedingt die Bedienungsanleitung mitgeben.

- Es liegt in der Verantwortung des Besitzers, alle anderen Personen, die das Gerät benutzen, ausreichend über etwaige Gefahren zu informieren.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch gedacht und darf nur in geschlossenen Räumen (nicht im Freien) benutzt werden.
- Benutzen Sie eine Unterlegmatte, auf der Sie das Gerät aufstellen, um den Boden nicht zu beschädigen.
- Transportieren Sie das Gerät niemals alleine über Stiegen oder andere Hindernisse.
- Sollten Sie das Gerät demontieren wollen, gehen Sie in der umgekehrten Reihenfolge des in der Anleitung beschriebenen Zusammenbaus vor. Bei Fragen oder Unsicherheiten kontaktieren Sie bitte vorab unser Serviceteam.
- Das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben benutzen.
- Auf keinen Fall die Augen während der Benutzung des Gerätes schließen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von leicht entflammenden Materialien.
- Falsches und übermäßiges Training kann Ihre Gesundheit gefährden.
- Es ist sicher zu stellen, dass Kinder ohne Aufsicht vom Trainingsgerät ferngehalten werden.

Conseils de sécurité/Emballage/Élimination des déchets

Cet appareil d'entraînement s'utilise à domicile. L'appareil est conforme aux exigences DIN EN 957-1/7, classe HC et a fait l'objet d'un contrôle par le SGS. L'appareil ne peut pas être utilisé dans un but thérapeutique.

L'appareil a été contrôlé conformément à cette norme et peut supporter une charge de 120 kg. Les dangers pour la santé ne sont pas à exclure si l'appareil est utilisé de manière inappropriée (par ex. entraînement excessif, mouvements brusques sans échauffement préalable, mauvais réglages etc.) !

Avant de commencer l'entraînement, vous devriez passer un examen médical général et vous assurer que vous n'avez aucun problème cardiaque, circulatoire et orthopédique.

Emballage

Matériaux non polluants, recyclables:

- Emballage extérieur en carton
- Pièces moulées en polystyrène (PS) expansé et dépourvu d'hydrocarbures chlorés ou fluorés
- Films et sacs en polyéthylène (PE)
- Colliers tendeurs en polypropylène (PP)

Élimination des déchets

Veuillez éliminer les déchets en respectant l'environnement !



Conseils de sécurité

Afin d'éviter tout accident ou dommage lors de l'utilisation de l'appareil, il est impératif de tenir strictement compte des indications suivantes :

- Le poids maximum autorisé pour l'utilisateur de l'appareil est de 120 kg.
- Cet appareil d'entraînement n'est pas approprié aux personnes ayant un pacemaker ou autres implants médicaux.
- Lire attentivement la notice d'utilisation avant la mise en service de l'appareil.
- Posez l'appareil sur un sol stable et plat et veuillez vous assurer que l'espace est suffisant quelque soit l'orientation de l'appareil (min. 1 m). Il est important de garantir une position stable et sûre.
- Ne montez pas sur le siège ou sur d'autres parties de l'appareil.
- Un entraînement mauvais et excessif peut nuire à votre santé.
- Le levier et les autres mécanismes de réglage de l'appareil ne doivent pas faire obstacle à l'exécution des mouvements durant l'entraînement.
- Il est nécessaire d'effectuer des contrôles réguliers de l'appareil afin de déceler des dommages ou une usure et ainsi assurer un niveau de sécurité suffisant. Les pièces défectueuses, par ex. les pièces de jonction, doivent être immédiatement échangées. L'appareil ne doit plus être utilisé avant d'avoir été réparé.
- Examiner régulièrement les vis et les écrous.
- Éviter que l'appareil ne soit exposé à des températures élevées, à l'humidité et aux projections d'eau.
- Tous les points décrits dans ce chapitre concernant l'entretien et la maintenance doivent être respectés.
- Votre ordinateur s'arrête automatiquement quand vous ne ramez plus.
- Seuls les enfants suffisamment âgés et ayant été bien informés au sujet de la bonne utilisation de l'appareil peuvent s'entraîner sur ce dernier.
- Les appareils d'entraînement ne sont en aucun cas des jouets.
- Il est nécessaire de disposer de la notice de montage, d'utilisation et d'entraînement pour la commande de pièces de rechange.
- Si vous remettez l'appareil à un tiers, veuillez absolument lui fournir la notice d'utilisation.
- Il en va de la responsabilité du propriétaire d'informer suffisamment les autres personnes utilisant l'appareil au sujet des dangers éventuels.
- L'appareil est adapté exclusivement à une utilisation à domicile et ne doit être utilisé que dans des endroits clos (pas à l'extérieur).
- Placez un tapis en dessous de l'appareil afin de ne pas endommager le sol.
- Ne déplacez jamais l'appareil seul.
- Si vous désirez démonter l'appareil, procédez de la manière inverse de celle décrite dans la notice de montage. En cas de questions ou incertitudes, veuillez dans un premier temps contacter notre équipe de service après-vente.
- N'utiliser l'appareil que de la manière dont il est décrit dans la notice.
- Ne fermer en aucun cas les yeux durant l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité de matériaux facilement inflammables.
- Un entraînement mauvais et excessif peut nuire à votre santé.

Wichtig!

Vor Inbetriebnahme Ihres Gerätes Montage-, Bedienungs- und Trainingsanleitung – insbesondere die Sicherheitshinweise – aufmerksam durchlesen. Alle Funktionen sind dann sicher und zuverlässig nutzbar. Bei Weitergabe des Gerätes bitte Montage-, Bedienungs- und Trainingsanleitung beilegen. Die Anleitung sollte an einen sicheren Platz aufbewahrt werden. Für technische Auskünfte zu diesem Gerät wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Hotline

Service Österreich:

Für technische Auskünfte und Beratung zu diesem Gerät steht Ihnen unsere Service-Hotline unter folgender Nummer zur Verfügung. RC Sportgeräte Service

→ **Telefon: 0800/80 80 15 (kostenlos)**

→ E-Mail: office@rc-sportgeraete.de

Service Schweiz:

**RC-Sportgeräte
Schroffengasse 12**

CH-8580 Amriswil / Thurgau

→ **Telefon: 0800/11 66 88 (kostenlos)**

→ E-Mail: swiss@rc-sportgeraete.de

Ersatzteilbestellung:

Genaue Gerätebezeichnung und Bestellnummer unbedingt angeben!

Gerätebezeichnung: Waterflow Magnetrudergerät

Art.-Nr.: 33891

Important!

Lire attentivement la notice de montage, d'utilisation et d'entraînement, et en particulier les conseils de sécurité avant la mise en service de votre appareil. Vous pouvez ensuite utiliser consciencieusement et en toute sécurité l'ensemble des fonctions. Si vous remettez l'appareil à un tiers, veuillez joindre la notice de montage, d'utilisation et d'entraînement. Si vous désirez obtenir des informations techniques au sujet de cet appareil, veuillez faire appel à notre service d'assistance téléphonique ou envoyez-nous un e-mail.

Service téléphonique

Service Suisse:

Pour les renseignements techniques et les conseils sur cet appareil, notre service téléphonique se tient à votre disposition au numéro suivant.

RC-Sportgeräte

Schroffengasse 12

CH-8580 Amriswil / Thurgau

→ **Telefon: 0800/11 66 88 (gratuit)**

→ E-Mail: swiss@rc-sportgeraete.de

Commande de pièces de rechange :

Veuillez impérativement indiquer la désignation précise de l'appareil et le numéro de référence !

Désignation de l'appareil : rameur magnétique Waterflow

N° réf. : 33891

Symbol-Erklärung Description des symboles



HINWEIS

Macht Sie beim Lesen der
Bedienungsanleitung auf wichtige
Informationen und Hinweise aufmerksam.

INDICATION

Renvoie à des informations importantes et des con-
seils lors de la lecture de la notice d'utilisation



ACHTUNG

Enthält wichtige Hinweise
zur Vermeidung von Schäden am Gerät.

ATTENTION

Contient des informations importantes visant à éviter tout
endommagement de l'appareil



WARNUNG

Enthält wichtige Hinweise zur Vermeidung von
Personenschäden (Verletzungen).

AVERTISSEMENT

Contient des informations importantes visant à éviter
des dommages corporels (blessures)

Inhalt

Allgemeines

Sicherheitshinweise	2
Verpackung	2
Entsorgung	2

Das Trainingsgerät

Ausstattung/Lieferumfang	6
Kleinteile/Bliesterkarte	7

Die Montage

1. Überprüfen des Lieferumfanges	8
2. Montage des vorderen Standfußes	9
3. Montage der Metall-Trittflächen	9
4. Montage der Pedale	10
5. Endkontrolle	11

Der Computer

1. Einlegen der Batterien	12
2. Funktionen und LCD-Anzeige	12/13
3. Wichtige Hinweise	13

Trainingshinweise

.....	14
Vorteile des Rudertrainings/beanspruchte Muskelgruppen	15
Die richtige Rudertechnik	15
Zusätzliche Übungsmöglichkeiten	15

Was Sie sonst noch wissen sollten

Bewegen/Zusammenklappen des Rudergeräts	16
Pflege und Wartung/Fehlersuche	17
Explosionszeichnung/Ersatzteilliste	42/43
Garantie/Service	46
Garantiekarte	47

HINWEIS: Satzfehler und Änderungen vorbehalten!

Index

Généralités

Conseils de sécurité	3
Emballage	3
Elimination	3

L'appareil d'entraînement

Equipement/Installation	6
Petites pièces/Carte blister	7

Le montage

1. Vérification des pièces fournies	18
2. Montage du pied d'appui avant	18
3. Montage des repose-pieds en métal	18
4. Montage de la pédale	18
5. Vérification finale	18

L'ordinateur

1. Insertion des piles	19
2. Fonctions et affichage LCD	19
3. Remarques importantes	20

Indications d'entraînement

.....	21
Avantages de l'entraînement au rameur/ groupes musculaires sollicités	22
La bonne de d'aviron	22
Autres possibilités d'exercices	22

Ce que vous devez savoir

Déplacement/mécanisme de pliage du rameur	23
Maintenance et entretien/recherche de défauts	23
Illustration éclatée/Liste des pièces de rechange	42/43
Garantie/Service	48
Carte de Garantie	49



Waterflow Magnetrudergerät – Ausstattungsmerkmale/ Rameur magnétique Waterflow. Caractéristiques de l'équipement

Computerfunktionen:

Gesamtanzeige Ruderschläge, ca. Energieverbrauch, Schlagfrequenz, Schlagfrequenzzähler der aktuellen Trainingseinheit, Durchlauf (Scan), Zeit, Stopp, Puls, Energie

inklusive 2 Batterien

Aufstellmaße:

Länge: ca. 191 cm • Breite: ca. 59 cm • Höhe: ca. 50 cm

Gewicht: ca. 32 kg

Fonctions de l'ordinateur :

Nombre total de coups de rame, consommation d'énergie, fréquence des coups, compteur de fréquence des coups de l'unité d'entraînement actuelle, fonction continue (scan), temps, arrêt, pouls, énergie

2 piles incluses

Mesures :

Dimensions
Longueur env. 191 cm
Largeur : env. 59 cm
hauteur : env. 50 cm

Poids : env. 32 kg

Computer mit großer, übersichtlicher LCD-Anzeige

Ordinateur avec affichage LCD, grand et net

Widerstand in 8 Stufen über Drehknopf regelbar

Résistance réglable sur 8 niveaux à l'aide d'un bouton

Kugelgelagerter Rudersitz aus PU-Material

Siège de rameur en polyuréthane (PU) monté sur roulements à billes

Schwungmasse ca. 8 kg

Masse centrifuge env. 8 kg

Hochwertiges, geräuscharmes, außen liegendes Magnetbremssystem mit Seilzug
Système de freinage magnétique extérieur de qualité et silencieux, avec câble

Transportrollen

am vorderen Standfuß
Roulettes de transport
Au niveau du pied avant

Stabile, robuste Stahlkonstruktion
Construction en acier stable et robuste

Hochwertige Rollschiene aus Aluminium, Länge ca. 122 cm
Rail de roulement de qualité en aluminium, longueur env. 122 cm

Bodenniveau-Ausgleich am hinteren Standfuß
Nivellement du sol au niveau du pied arrière

Große, ergonomisch geformte Pedale mit gerippter, rutschfester Trittfläche und Sicherheitsriemen für einen festen und sicheren Halt

Grande pédales de forme ergonomique avec surface d'embout rainurée, antidérapante et sangles de sécurité pour une tenue sûre et ferme.

Klappbar für platzsparende Anwendung
Rabattable pour une économie de place

Kleinteile/Blisterkarte

Auf dieser Seite finden Sie alle Kleinteile (Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern und Werkzeuge) abgebildet, welche Sie zur Montage des Gerätes benötigen. Alle diese Teile liegen auf einer Blisterkarte eingeschweißt der Kartonverpackung bei.

Lieferumfang

- Einzelteile entsprechend der Teilleiste
- Montagewerkzeug
- Montage-, Bedienungs- und Trainingsanleitung

Petites pièces/ Cartes sous blister

Sur cette page sont représentées toutes les petites pièces (vis, rondelles, écrous et outils) qui vous sont nécessaires au montage de l'appareil. Toutes ces pièces se trouvent sur une carte sous blister de l'emballage en carton.

Étendue de la livraison

- Pièces correspondant à la liste des pièces
- Outils de montage
- Notice de montage, d'utilisation et d'entraînement



Waterflow Magnetrudergerät Rameur magnétique




(15) M8 Federring, 4 Stk.
(15) 4 rondelles élastiques




(16) Unterlegscheibe, 4 Stk.
(16) 4 rondelles




(47) Unterlegscheibe, 2 Stk.
(47) 2 rondelles




(31) M8 Mutter, 4 Stk.
(31) 4 écrous M8



(46) M10 Schraube, 2 Stk.
(46) 2 Vis M10



(32) Abstandhülse obere Pendelachse, 2 Stk.
(32) 2 douilles entretoises pédale du haut



Montage



1. Überprüfen des Lieferumfangs

Um den Zusammenbau des Gerätes für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, sind die wichtigsten Teile bereits vormontiert. Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, sollten Sie diese Montageanleitung sorgfältig durchlesen und danach Schritt für Schritt wie beschrieben fortfahren.



Der Aufbau sollte von 2 Personen durchgeführt werden.

- Packen Sie alle Einzelteile sorgfältig aus und legen Sie diese nebeneinander auf den Boden.
- Stellen Sie das Grundgestell auf eine flache Unterlage und achten Sie darauf, dass der Hauptrahmen einen stabilen Stand hat. Zum Schutz des Bodens legen Sie eine Unterlegmatte oder alten Teppich unter das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Zusammenbau in jede Richtung hin genügend \varnothing raum (mind. 1,5 m) haben.



2. Montage des vorderen Standfußes


Nehmen Sie den vorderen Standfuß (50) mit den integrierten Transportrollen zur Hand. Fixieren Sie diesen mit zwei Schrauben (46) und zwei Unterlegscheiben (47) am Hauptrahmen (39).



Achten Sie darauf, dass die Transportrollen zum Boden schauen! Die beiden elastischen Standfuß-Endkappen gewährleisten den automatischen Ausgleich von leichten Bodenunebenheiten!






Bei diesem Montageschritt bedarf es der Zuhilfenahme einer zweiten Person, die das Gerät sicher hält.



3. Montage der Metall-Trittflächen

Befestigen Sie die Trittflächen (52) mit den beiden Sicherungstiften (51) am vorderen Standfuß (50).



Montage



4. Montage der Pedale









Die Pedalachse (58) und die Pedalachse (35) sind gleich lang.

Schieben Sie die längere obere Pedalachse (58) und die kürzere untere Pedalachse (35) durch die entsprechenden Öffnungen am Hauptrahmen (39). Schieben Sie nun auf die obere Pedalachse die beiden Abstandshülsen (32) bis zur Rahmenabdeckung. Schieben Sie das rechte Pedal (30) auf die Rechten Pedalachsen (35 + 58). Gehen Sie analog mit dem linken Pedal (57) vor. Fixieren Sie die beiden Pedale (30 + 57) nun mit jeweils zwei Unterlegscheibe (16), zwei Federringen (15) und zwei Muttern (31) an der oberen und unteren Pedalachse (35 + 58).

Führen Sie die Sicherheitsriemen (29) durch die Ösen der Pedale.



Stellen Sie die Sicherheitsriemen (29) so ein, dass diese beim Rudern nicht drücken, und Ihre Beine dennoch einen guten Halt auf den Pedalen (30 + 57) haben.



5. Endkontrolle

Kontrollieren Sie nochmals den festen Sitz und den ordnungsgemäßen Zustand aller Verbindungen. Um lästige Geräusche zu vermeiden, sollten Sie alle beweglichen Teile (z.B. Lagerbuchse) von Zeit zu Zeit mit einem Tropfen dickflüssigem Öl schmieren. Vorsicht bei teuren Böden, es besteht Tropfgefahr! Legen Sie immer eine Unterlegsmatte oder einen alten Teppich zum Schutz Ihres Bodens unter das Gerät.

Um das Gerät zu transportieren, bedienen Sie sich der eingebauten Transportrollen am vorderen Strandfuß.

Damit ist das Gerät zusammengebaut und für den Einsatz bereit.



Bevor Sie mit dem Training beginnen, lesen und befolgen Sie die auf Seite 2 beschriebenen Sicherheitshinweise, die Trainingshinweise auf den Seiten 14 und 15, und die richtige Rudertechnik auf Seite 15.

Der Widerstand kann mit dem manuellen Widerstandsreglerknopf (89) in acht Stufen reguliert werden.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und einen guten Trainingserfolg!



Computer

1. Einlegen der Batterien

Bild 1: Drücken Sie den an der Unterseite des Computers angebrachten Klickverschluss leicht nach oben und entnehmen Sie den Computer aus der Halterung.

Bild 2: Auf der Rückseite des Computers legen Sie 2 Stk. AA-1,5-V-Batterien ein.

→ Fixieren Sie den Computer wieder, indem Sie den oberen Teil zuerst in die Halterung einhängen und im Anschluss den unteren Teil des Computers bis der Klickverschluss einklickt einhängen (Bild A).

Entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach wenn diese leer sind oder das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird. Batterien sind Sondermüll und müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stellen der Batterievertreibende Handel sowie öffentliche Sammelstellen entsprechende Behälter zur umweltgerechten Entsorgung zur Verfügung. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Kontaktieren Sie in einem solchen Falle umgehend einen Arzt.



2. Funktionen und LCD-Anzeige

Anzeigen im Überblick:

FUNKTION min. und max. Anzeigenwerte

SCHLÄGE/GESAMT	0~9999
KJOULE	0~9999
SCHLÄGE/MIN.	0~999
PULS	40~240
SCHLÄGE	0~9999
ZEIT	00:00~99:59

Vorderseite



STOP


Erscheint wenn momentan nicht gerudert wird.
(= Pause-Modus)

LCD-Anzeigenfeld

Zeigt permanent den Wert der aktuell gewählten Funktion an.

Auswahlpfeil 2

Zeigt permanent auf die momentan eingestellte Computerfunktion.



Auswahlpfeil 1

Wird permanent angezeigt und kann nicht verstellt werden.

LCD1-Anzeigenfeld

Zeigt permanent die Summe aller Ruderfrequenzen seit Trainingsstart (letzter Reset) an.

Auswahlpfeil 3 (Scan)

Erscheint nur bei der Durchlauf Funktion.

SCHLÄGE GESAMT:

Stellen Sie durch Drücken der Taste den Auswahlpfeil 2 auf die Funktion SCHLÄGE GESAMT. Nun erscheint im Feld LCD2 die Summe aller Ruderfrequenzen aus allen Trainingseinheiten. Sobald die Batterien gewechselt werden, startet diese Funktion wieder bei »0«.

KILOJOULE (KJOULE):

Stellen Sie durch Drücken der MODUS-Taste den Auswahlpfeil 2 auf die Funktion KJOULE. Nun wird im Feld LCD2 die Summe des Energieverbrauches seit Trainingsbeginn angezeigt. **BITTE BEACHTEN SIE:** Diese Werte sind nur Richtwerte und nicht für medizinische Zwecke geeignet. 1 Kilojoule bezeichnet die Energie, die man braucht, um 1 kg in 1 Sekunde 1 Meter hoch zu bewegen. Bei manchen Fitnessgeräten wird der Energieverbrauch in Kalorien gemessen. 1 Kilokalorie bezeichnet die Energie, die man braucht, um 1 Liter Wasser um 1 °C zu erhitzen. Umrechnung: 1 Kilokalorie = 4,185 Kilojoule, 1 Kilojoule = 0,239 Kilokalorien.

SCHLÄGE/MIN:

Stellen Sie durch Drücken der Taste den Auswahlpfeil 2 auf die Funktion SCHLÄGE/MIN. Diese Funktion zeigt Ihnen Ihre aktuelle Ruderfrequenz (= Schläge/Minute) im Feld LCD2 an.

DURCHLAUF (Scan):

Stellen Sie durch Drücken der Taste den Auswahlpfeil 3 auf die Funktion DURCHLAUF. Nun läuft die Durchlauffunktion automatisch durch alle Computerfunktionen. Jede Funktion wird für ca. 4 Sekunden im Feld LCD2 angezeigt, bevor zur nächsten Funktion umgeschaltet wird. Der Auswahlpfeil 2 zeigt immer auf die momentan am Computerdisplay angezeigte Funktion (dieser Auswahlpfeil erscheint nur bei der DURCHLAUF-Funktion).

PULS:

Die Pulsmessung erfolgt ausschließlich über die sogenannte Cardio-Pulsmessung. Stellen Sie durch Drücken der Taste den Auswahlpfeil 2 auf die Funktion PULS. Nun erscheint im Feld LCD2 Ihre momentane Herzfrequenz, sofern Sie einen funktionstüchtigen Brustgurt angelegt haben. Cardio-Pulsmessung: Im Handel sind sogenannte Cardio-Pulsmesser erhältlich, die aus einem Brustgurt und einer Armbanduhr bestehen, so auch der Crane Sport Cardio-Pulsmesser. Der Computer ist mit einem Empfänger (ohne Sender) für gängige Cardio-Pulsmessgeräte ausgestattet. Sollten Sie im Besitz eines solchen Gerätes sein, so können die von Ihrem Sendegerät (Brustgurt) ausgestrahlten Impulse auf der LCD-Anzeige abgelesen werden.

ZEIT:

Zeigt die abgelaufene Zeit seit Beginn der Trainingseinheit an. Die Funktion ZEIT kann nicht alleine im LCD2-Feld angezeigt werden, sondern nur im Rahmen der DURCHLAUF-Funktion.

SCHLÄGE:

Die Schlagfunktion (Ruderfrequenzen) wird permanent im Anzeigenfeld LCD1 angezeigt. Deshalb zeigt auch der Auswahlpfeil 1 immer auf diese Funktion. Es werden alle Ruderfrequenzen aufsteigend gezählt, bis ein RESET vorgenommen wird. Nach einem RESET beginnt der Computer wieder bei 0 Ruderfrequenzen zu zählen.

DIESE FUNKTION WIRD ALS EINZIGE PERMANENT AM LCD-DISPLAY ANGEZEIGT.

3. Wichtige Hinweise

1. Wenn Sie die Werte »ZEIT«, »SCHLÄGE GESAMT« und/oder »KILOJOULE« auf Null stellen wollen, drücken Sie die Taste für mind. 5 Sekunden.
2. Die Funktion »PULS« dient nur zu Informationszwecken. Die Genauigkeit ist nicht für medizinische Zwecke geeignet.
3. Sollte am Computer keine oder nur teilweise eine Anzeige erscheinen, tauschen Sie die Batterien aus und warten Sie 15 Sekunden lang, bevor Sie neu starten.
4. Der Computer schaltet sich automatisch nach 2 Minuten ab, wenn er kein Signal erhält.
5. Der Computer wird automatisch bei Start einer Übung oder durch das Betätigen einer Taste aktiviert.
6. Der Computer arbeitet mit zwei 1.5 -V-AA-Batterien.
7. RESET (Neustart): Halten Sie die Computertaste länger als 3 Sekunden gedrückt, startet der Computer neu. Alle Werte bis auf SCHLÄGE GESAMT werden gelöscht.

Trainingshinweise

Allgemeines:

Grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch mit einem Fitnesstraining beginnen. Bedenken Sie aber, dass lange Versäumnisse sich nicht in kurzer Zeit beseitigen lassen. Körperliche Fitness, Ausdauer und Wohlbefinden lassen sich durch ein entsprechendes Übungsprogramm leicht erreichen. Ihre Kondition verbessert sich bereits nach relativ kurzem, regelmäßigen Training und hält damit auch Herz, Kreislauf und Bewegungsapparat in Schwung. Ebenso wird die Sauerstoffaufnahme verbessert. Weitere positive Veränderungen finden im Stoffwechselsystem statt. Wichtig ist, das Training dem eigenen Körper anzupassen und sich nicht zu überfordern. Bedenken Sie, Sport soll Spaß machen.



ACHTUNG!! WIR EMPFEHLEN IHNEN, UNBEDINGT VOR TRAININGSBEGINN IHREN ARZT ZU BEFRAGEN.

WICHTIG!

- Regelmäßiges und langfristiges Training.
- Tragen Sie bequeme und luftdurchlässige Kleidung (z. B. Trainingsanzug).
- Tragen Sie Schuhe mit rutschfester Gummisohle. Nie barfuß trainieren (Verletzungsgefahr)!
- Eine Stunde vor und nach dem Training keine Mahlzeiten zu sich nehmen. Ausreichend trinken!
- Bei Müdigkeit und Erschöpfung nicht trainieren.
- Beanspruchte Muskelgruppen: Wadenmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur, Gesäßmuskulatur, Armmuskulatur, Oberkörpermuskulatur (Brust- und Rückenmuskulatur)

1. Trainingsplanung:

Ausschlaggebend ist Ihre aktuelle körperliche Leistungsfähigkeit – besprechen Sie diese vorab mit Ihrem Arzt. Grundsätzlich sollte das Training in drei verschiedene Trainingsphasen gegliedert werden:

AUFWÄRMEN – TRAINING – ENTSPANNEN

2. Aufwärmen:

Bereite die Muskeln und den Organismus auf Belastung vor. So reduzieren Sie eine eventuelle Verletzungsgefahr. Als Übungen bieten sich Aerobic, Dehnübungen und Laufen an. Beginnen Sie das Training grundsätzlich mit dieser Aufwärmphase.

3. Training:

Halten Sie sich an die Empfehlungen für Ihr spezielles Trainingsgerät. Die Belastungsintensität kann über die Herzfrequenz kontrolliert werden. Stimmen Sie sich mit Ihrem Arzt ab.

4. Entspannen:

Der Organismus benötigt während und nach dem Training Zeit zur Erholung. Bei einem Anfänger soll diese Erholungszeit länger dauern als bei einem geübten Sportler.

FALSCHES ODER ÜBERMÄSSIGES TRAINING KANN ZU GESUNDHEITLICHEN SCHÄDEN FÜHREN!!!

Eine Methode, um Ihre Trainingsintensität zu bestimmen, ist die maximale Herzfrequenz MHF (Pulsmessung). Diese MHF können Sie mittels einer mathematischen Formel selbst errechnen. Diese altersbezogene Formel lautet:

$$\text{MHF} = 220 - \text{Lebensalter}$$

Es gibt fünf Trainingszonen, die jede einzeln oder alle zusammen eine Rolle für Ihr Training spielen – je nach Ihrem persönlichen Ziel. Die Werte sind im Einzelnen:

Gesundheitszone	50 – 60 %	der MHF
Fettverbrennung	60 – 70 %	der MHF
aerobe Zone	70 – 80 %	der MHF
anaerobe Zone	80 – 90 %	der MHF
Warnzone	90 – 100 %	der MHF

4.1. Die Gesundheitszone:

Die Gesundheitszone steht für langsame, lange Ausdauerbelastung. Die Belastung sollte leicht und entspannt sein. Diese Zone stellt die Basis für die Steigerung Ihrer Leistungsfähigkeit dar und sollte von Anfängern oder konditionell schwachen Personen genutzt werden.

4.2. Die Fettverbrennung:

In dieser Zone wird sowohl Ihr Herz gekräftigt, wie auch die Fettverbrennung optimal gestaltet, da die verbrauchten Kalorien hauptsächlich aus Ihrem Körperfett stammen und weniger

aus Kohlehydraten. Zuerst muss sich Ihr Körper an das Training gewöhnen – geben Sie sich etwas Zeit. Danach gilt: Je länger Sie dieses Training durchhalten, desto effektiver wird es.

4.3. Aerobe Zone:

Mit dem Training in der aeroben Zone verbrennen Sie mehr Kohlehydrate als Fett. Durch die höhere Belastung stärken Sie Ihr Herz und Ihre Lungen. Wenn Sie schneller, stärker und ausdauernder werden möchten, müssen Sie auch in der aeroben Zone trainieren. Der Nutzeffekt dieses Trainings wirkt sich enorm auf Ihr Herz und Atmungssystem aus.

4.4. Anaerobe Zone:

Das Training in dieser Zone bringt eine Steigerung der Fähigkeit, Milchsäure zu verstoffwechseln. Damit können Sie härter trainieren, ohne übermäßig Laktat zu bilden. Es ist ein hartes Training, bei dem Sie den typischen Schmerz eines harten Trainings verspüren werden, wie z.B. Erschöpfung, schwere Atmung und Müdigkeit. Der Nutzeffekt betrifft vor allem den Personenkreis, der an einem Hochleistungstraining interessiert ist. Wenn Sie nur fit sein wollen, brauchen Sie nie in dieser Zone zu trainieren.

4.5. Warnzone:

Dies ist die Zone mit höchster Intensität und sollte nur mit großer Vorsicht genutzt werden. Trainieren Sie hier nur, wenn Sie extrem fit sind und Erfahrung und praktisches Wissen mit extensivem Hochleistungstraining haben. Dieser Bereich kann leicht zu Verletzungen und Überlastung führen. Dies ist ein extrem schwieriges Training, das Hochleistungssportlern vorbehalten sein sollte.

Seitens der Sportmedizin werden folgende Belastungsumfänge als wirksam erachtet:

HÄUFIGKEIT/DAUER	
Täglich	10 Minuten
2–3 x wöchentlich	20–30 Minuten
1–2 x wöchentlich	30–60 Minuten

Vorteile des Rudertrainings/beanspruchte Muskelgruppen:

- Vorteile des Rudertrainings/beanspruchte Muskelgruppen Verbesserung Ihres Herz-/Kreislaufsystems.
- Verbesserung der Sauerstoff-Aufnahmefähigkeit.
- Alle wichtigen Muskelgruppen des Körpers werden gekräftigt. Rücken-Schultermuskulatur (breiter Rückenmuskel und Rückenstrecker); Armmuskulatur (Trapezmuskel, Deltamuskel, Armbeuger); Beinmuskulatur (Beinstrecker, Beinbeuger, Schienbein- und Wadenmuskulatur); Gesäßmuskulatur, Bizeps.

Die richtige Rudertechnik

Schritt 1:

- Bringen Sie den Sitz in die vordere Position. Hierzu beugen Sie Hüft- und Kniegelenke.
- Von oben umfassen Sie mit beiden Händen den Zugarm.
- Achten Sie auf eine aufrechte/gerade Sitzhaltung.
- Personen mit Kniebeschwerden sollten die Knie nicht unter 90° anwinkeln.




Schritt 2:

- Beginnen Sie langsam Ihre Beine zu strecken.
- Ziehen Sie den Zugarm zu sich. Achten Sie auf eine aufrechte/gerade Sitzposition.

Schritt 3:

- Ziehen Sie die Beine wieder an und rollen Sie mit dem Sitz in die Ausgangsposition zurück.



Zusätzliche Übungsmöglichkeiten

Mit dem Zugarm haben Sie die Möglichkeit, noch weitere Übungen zum Training der Schulter- und Rückenmuskulatur (Übung 1) und zum Bizepstraining (Übung 2) durchzuführen:

ÜBUNG 1:

Schritt 1:

- Stellen Sie sich mit beiden Beinen auf die Trittflächen, welche am vorderen Standfuß befestigt sind.
- Von oben umfassen Sie mit beiden Händen den Zugarm.

Schritt 2:

- Ziehen Sie leicht gebeugt den Zugarm durch Anwinkeln der Arme zu sich, und bewegen Sie diese nach Erreichen der Brusthöhe (STOPP) wieder zurück in die Ausgangsposition.-

- Achten Sie darauf, dass Ihre Beine leicht angewinkelt sind.



ÜBUNG 2:

Schritt 1:

- Stellen Sie sich mit beiden Beinen auf die Trittflächen, welche am vorderen Standfuß befestigt sind.
- Umfassen Sie den Zugarm mit beiden Händen von unten und ziehen Sie diesen soweit an sich, bis Sie aufrecht stehen und die Arme im rechten Winkel abgewinkelt sind.

Schritt 2:

- Nun ziehen Sie durch Anwinkeln der Arme den Zugarm nach oben.
- Achten Sie darauf, dass der Rücken immer aufrecht und gerade bleibt.



Bewegen und Zusammenklappen des Rudergerätes



Bewegen des Rudergerätes

Nehmen Sie das Rudergerät am hinteren Standfuß und kippen es soweit nach vorne, bis es sich einfach schieben lässt.



Bevor das Gerät mit Hilfe der Transportrollen bewegt wird, sind die Metall-Trittflächen zu entfernen.






Transportieren Sie das Gerät niemals allein über Stiegen oder andere Hindernisse.



Zusammenklappen des Rudergerätes

1. Lösen Sie den Sicherungsknopf (87).
2. Entfernen Sie den Sicherungsstift (37).
3. Klappen Sie die Schiene (8) nach oben und befestigen Sie den Sicherungsstift (37).

Beim Aufklappen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor und achten Sie immer auf einen sicheren Stand Ihres Rudergerätes.



Pflege und Wartung

Wartung:

- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Geräteteile und den festen Sitz aller Schrauben und Verbindungen.
- Um lästige Geräusche zu vermeiden, sollten Sie alle beweglichen Teile (z. B. Lagerbuchsen) von Zeit zu Zeit mit einem Tropfen dickflüssigem Öl schmieren. Vorsicht bei teuren Böden, es besteht Tropfgefahr!
- Tauschen Sie defekte Teile über unseren Kundendienst sofort aus – das Gerät darf dann bis zur Instandsetzung nicht verwendet werden.

Pflege:

- Zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel verwenden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit (z. B. Saft oder Schweiß) in den Computer eindringt.

Fehlersuche

FEHLER	URSACHE	WAS TUN?
Computer		
Keine Anzeige oder keine Funktion	keine Stromversorgung	Batterien fehlen – einlegen Batterien leer – neue einlegen Batterien falsch eingelegt – anders einlegen
	keine Kabelverbindung	Kabelverbindung überprüfen Wenn dies nicht hilft: Service anrufen
Mechanik		
Fehlende Teile		Verpackung überprüfen Service anrufen
Rudergerät quitscht	der Reibung ausgesetzte Teile sind nicht ausreichend geschmiert	quietschende Teil mit dickflüssigem Öl schmieren

Montage



1. Vérification des pièces fournies (cf. S. 8)

Afin de vous simplifier autant que possible le montage du tapis roulant, les pièces les plus importantes sont déjà prémontées. Avant de procéder à l'assemblage de l'appareil, veuillez lire attentivement la notice de montage et poursuivre ensuite le montage étape par étape comme il l'est décrit.



Il est préférable que 2 personnes effectuent le montage.

- Déballer toutes les pièces détachées et placez-les les unes à côté des autres sur le sol.
- Installez le socle sur une surface plane et assurez-vous que le châssis principal est stable.
Placez un tapis sous l'appareil afin de protéger le sol.
- Assurez-vous lors du montage que l'espace de mouvement est suffisant de chaque côté de l'appareil (min. 1,5 m).

2. Montage du pied d'appui avant (cf. p. 9)

Saisissez le pied avant (50) avec les roulettes de déplacement intégrées. Fixez-le à l'aide de deux vis (46) et de deux rondelles (47) sur le châssis principal (39).

3. Montage des repose-pieds en métal (cf. p. 9)

Fixez les repose-pieds (52) avec les ergots (51) au niveau du pied d'appui avant (50).

4. Montage des pédales (cf. p. 10)

Passez l'axe de la pédale (58) à travers l'ouverture prévue à cet effet au niveau du châssis principal (39). Glissez maintenant les douilles d'écartement (32) de chaque côté jusqu'au recouvrement du châssis. Faites ensuite glisser les rondelles plates (33) à gauche et à droite de l'axe de la pédale (58). Glissez la pédale droite (30) à droite de son axe (58). Procédez de la même manière avec la pédale gauche (57). Fixez maintenant les deux pédales (30+57) avec respectivement une rondelle plate (16), une rondelle élastique (15) et un écrou (31). Passez les sangles de sécurité (29) à travers les boucles situées en-dessous de la pédale et enfiler-les à travers les boucles de réglage.



Placez les sangles de sécurité (29) de manière à ce qu'elles n'exercent pas de pression lorsque vous ramez et que vos jambes soient bien maintenues sur les pédales (30+57).

5. Vérification finale (cf. p. 11)

Vérifiez à nouveau que le siège est bien stable et que tous les raccordements sont corrects. Afin d'éviter des bruits incommodes, vous devriez enduire de temps à autre toutes les pièces mobiles (par ex. les douilles de palier) d'une goutte d'huile épaisse. Faites attention, des gouttes peuvent tomber ! Placez toujours un vieux tapis en dessous de l'appareil afin de protéger le sol. Pour déplacer l'appareil, servez-vous des roulettes encastrées au niveau du pied d'appui avant et prévues à cet effet. L'appareil est ainsi monté et prêt à être utilisé. Avant de commencer l'entraînement, lisez et respectez les conseils de sécurité décrits à la page 3, ainsi que les indications d'entraînement aux pages 21 et 22, et la bonne technique d'aviron à la page 22.



Soyez attentif et tenez compte de tous les points mentionnés dans le chapitre des conseils de sécurité.

La résistance peut être réglée manuellement à x niveaux à l'aide du bouton de réglage (89). Nous vous souhaitons maintenant bien du plaisir et d'obtenir d'excellents résultats !

1. Insertion des piles

Figure 1 : Appuyez sur les clips de fermeture situés sur le dessous de l'ordinateur afin de le relever légèrement et retirez l'ordinateur de son support.

Figure 2 : Insérez 2 piles AA-1,5-V à l'arrière de l'ordinateur.

→ Remettez l'ordinateur en place en emboîtant en premier lieu le haut de l'ordinateur sur le support puis le bas, jusqu'à ce que le raccord se s'encliquette dans le logement (Illustration A).

Enlevez les piles de leur compartiment lorsqu'elles sont vides ou si vous n'avez pas utilisé l'appareil depuis un certain temps.

Les piles sont des déchets dangereux et doivent être éliminés convenablement. A cet effet, des conteneurs à piles sont mis à votre disposition dans des lieux publics de collecte de piles. Il peut être très dangereux d'avalier les piles. En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin.

2. Fonctions et affichage LCD

Aperçu des fonctions d'affichage

FONCTION valeurs d'affichage mini. et maxi.	
NOMBRE TOTAL DE COUPS	0~9999
KJOULE	0~9999
COUPS /MIN.	0~999
POULS	40~240
COUPS	0~9999
TEMPS	00:00~99:59


STOP :

Apparaît quand vous ne ramez plus momentanément. (= Mode Pause)

Fleche de selection 2 :

Indique constamment la fonction de l'ordinateur qui a été momentanément réglée.

Champ d'affichage LCD2 : Indique de façon permanente la valeur de la fonction sélectionnée.



Fleche de selection 1 :

S'affiche constamment et ne peut être modifiée..

Champ d'affichage LCD1 : Indique de façon permanente la somme de tous les coups de rame effectués depuis le début de l'entraînement (dernière réinitialisation).

Fleche de selection 3 (Scan) : Apparaît uniquement avec la FONCTION CONTINUE.

NOMBRE TOTAL DE COUPS :

Placez la flèche de sélection 2 sur la fonction NOMBRE TOTAL DE COUPS en appuyant sur la touche. La somme de tous les coups de rame de la totalité des sessions d'entraînement effectuées apparaît alors dans le champ LCD2. Dès l'instant que les piles sont changées, cette fonction redémarre à »0«.

KILOJOULES (KJOULE) :

Placez la flèche de sélection 2 sur la fonction KJOULES en appuyant sur la touche MODE.

Le total de l'énergie consommée depuis le début de l'entraînement s'affiche alors sur le champ d'affichage LCD2.

ATTENTION : Ces valeurs sont uniquement données à titre indicatif et non dans un but médical. 1 kilojoule désigne l'énergie nécessaire pour soulever d'un mètre une masse d'1 kg en 1 seconde.

Pour certains appareils de fitness, la consommation d'énergie est mesurée en calories. 1 kilocalorie désigne l'énergie nécessaire pour réchauffer 1 litre d'eau de 1 °C.

Conversion : 1 kilocalorie = 4,185 kilojoules, 1 kilojoule = 0,239 kilocalories.

COUPS/MIN :

Placez la flèche de sélection 2 sur la fonction COUPS/MIN en appuyant sur la touche. Cette fonction indique votre fréquence de rame actuelle (= coups/minute) sur le champ d'affichage LCD2.

FONCTION CONTINUE (Scan) :

Placez la flèche de sélection 3 sur la FONCTION CONTINUE en appuyant sur la touche. Le mode continu fonctionne désormais automatiquement par l'intermédiaire de toutes les fonctions de l'ordinateur. Chaque fonction est affichée durant env. 4 secondes sur le champ d'affichage LCD2, avant le passage à une autre fonction. La flèche de sélection 2 est toujours placée sur la fonction affichée momentanément sur l'écran de l'ordinateur (cette flèche de sélection apparaît uniquement avec la FONCTION CONTINUE).

POULS :

La mesure du pouls s'effectue exclusivement via la mesure de la fréquence cardiaque. Placez la flèche de sélection 2 sur la fonction POULS en appuyant sur la touche. Votre fréquence cardiaque s'affiche momentanément sur l'écran LCD2, dans la mesure où vous avez mis une sangle de poitrine en état de marche. Mesure de la fréquence cardiaque : des appareils de mesure de la fréquence cardiaque, composés d'une sangle de poitrine et d'une montre-bracelet, sont disponibles dans le commerce, ainsi que l'appareil de la fréquence cardiaque Crane Sport. L'ordinateur est équipé d'un récepteur (sans émetteur) pour appareils courants de mesure de la fréquence cardiaque. Si vous disposez d'un tel appareil, vous pouvez lire sur l'écran LCD les pulsations émises par votre appareil émetteur (sangle de poitrine).

TEMPS :

Affiche le temps écoulé depuis le début de l'entraînement. La fonction TEMPS ne peut être affichée que dans le cadre de la FONCTION CONTINUE dans le champ LCD2 et ne peut pas être affichée seule.

COUPS :

La fonction « coup de rame » (fréquence de rame) s'affiche de façon permanente dans le champ LCD1. C'est pourquoi la flèche de sélection 1 désigne toujours cette fonction. Toutes les fréquences de rame sont comptées de manière ascendante, jusqu'à ce qu'une réinitialisation soit effectuée. Après une réinitialisation, l'ordinateur redémarre à 0 et compte à nouveau les fréquences de rame. CETTE FONCTION EST LA SEULE QUI S'AFFICHE DE MANIERE PERMANENTE a l'écran LCD.



3. Remarques importantes

1. Si vous voulez mettre à zéro les valeurs »TEMPS«, »NOMBRE TOTAL DE COUPS« et/ou »KILO-JOULES«, appuyez sur la touche durant au moins 5 secondes.
2. La fonction »POULS« n'est fournie qu'à des fins d'information. La précision de cette fonction n'est toutefois pas adaptée à une utilisation à des fins médicales.
3. Si rien ne s'affiche à l'écran ou si l'affichage est incomplet, changez les piles et attendez 15 secondes avant de redémarrer.
4. L'ordinateur s'éteint automatiquement après 2 minutes quand il ne reçoit aucun signal.
5. L'ordinateur est activé automatiquement lors du démarrage d'un exercice ou de l'actionnement d'une touche.
6. L'ordinateur fonctionne avec deux piles 1.5 -V-AA.
7. RESET (réinitialisation) : Appuyez plus de 3 secondes sur la touche de l'ordinateur afin de réinitialiser l'ordinateur. Toutes les valeurs à l'exception du NOMBRE TOTAL DE COUPS sont effacées.

Indications d'entraînement

Généralités :

En principe, chaque individu en bonne santé peut débiter un entraînement de mise en forme. Réfléchissez toutefois au fait que vous ne pouvez pas atteindre une condition physique parfaite en peu de temps. Forme corporelle, endurance et bien-être s'acquièrent facilement par un programme d'exercices adapté. Votre condition s'améliore déjà après un entraînement de courte durée et régulier, ce qui maintient également votre cœur, votre circulation sanguine et votre système locomoteur en forme. La capacité d'absorption de l'oxygène est également améliorée. Le système métabolique subit des modifications positives. Il est important d'adapter l'entraînement à chaque personne et de ne pas trop exiger de soi-même. Pensez au fait que le sport doit avant tout être un plaisir.



NOUS VOUS RECOMMANDONS DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN AVANT DE COMMENCER L'ENTRAÎNEMENT.

IMPORTANT !

- Entraînement régulier et à long terme.
- Portez des vêtements confortables et perméables à l'air (par ex. survêtement).
- Portez des chaussures avec une semelle en caoutchouc antidérapante. Ne jamais s'entraîner pieds nus (risque de blessure) !
- Ne pas prendre de repas une heure avant et une heure après l'entraînement. Boire suffisamment !
- Ne pas s'entraîner quand la fatigue et l'épuisement se font sentir.
- Muscles sollicités : muscles du mollet, des cuisses, des fessiers, du bras et du torse (muscles de la poitrine et du dos)

1. Planification de l'entraînement :

Votre condition physique actuelle est déterminante – discutez-en au préalable avec votre médecin. En principe, l'entraînement se compose de 3 étapes différentes :

ECHAUFFEMENT – ENTRAÎNEMENT – DETENTE

2. Echauffement :

Prépare les muscles et l'organisme à l'effort. Vous réduisez ainsi le risque de blessure. Pour cela, l'aérobic, les étirements et la course à pieds sont de bons exercices. Débutez en principe l'entraînement par cette phase d'échauffement.

3. Entraînement :

Tenez-vous en aux recommandations de votre appareil d'entraînement spécifique. L'intensité de l'effort peut être mesurée via la fréquence cardiaque. Déterminez cette intensité avec votre médecin.

4. Détente :

L'organisme a besoin de temps pour récupérer pendant et après l'entraînement. Pour un débutant, ce temps de récupération doit durer plus longtemps que pour un sportif entraîné.

UN ENTRAÎNEMENT MAUVAIS ET EXCESSIF PEUT NUIRE A VOTRE SANTE !!!

Le calcul de la fréquence cardiaque maximale (FCM) (mesure du pouls) est une méthode permettant de déterminer l'intensité de l'entraînement. Vous pouvez effectuer vous-même le calcul de cette FCM au moyen d'une formule mathématique. Cette formule reposant sur l'âge est la suivante :

$$FCM = 220 - \text{âge}$$

Il existe cinq zones qui, seules ou regroupées, jouent un rôle pour l'entraînement selon votre objectif personnel. Voici les valeurs en détail :

Zone du cœur sain	50 – 60 %	de la FCM
Combustion des graisses	60 – 70 %	de la FCM
Zone aérobique	70 – 80 %	de la FCM
Zone anaérobique	80 – 90 %	de la FCM
Zone rouge	90 – 100 %	de la FCM

4.1. La zone du cœur sain :

On appelle zone du cœur sain la zone d'effort constant, lent et de longue durée. L'effort devrait être léger et relâché. Cette zone constitue la base de l'augmentation de votre condition physique et devrait être utilisée par les débutants ou les personnes physiquement faibles.

4.2. La combustion des graisses :

Dans cette zone, le cœur est renforcé et la combustion des graisses réalisée de manière optimale, étant donné que les calories consommées proviennent principalement de votre graisse

corporelle et moins des glucides. Votre corps doit tout d'abord s'habituer à l'entraînement, donnez-vous donc un peu le temps. Résultat : plus la durée de l'entraînement est élevée, plus celui-ci est efficace.

4.3. Zone aérobique :

Grâce à l'entraînement dans la zone aérobique, vous brûlez plus de glucides que de graisse. Lors d'un effort plus intense, vous renforcez votre cœur et vos poumons. Si vous voulez devenir plus rapide, plus fort et plus endurant, vous devez également vous entraîner dans la zone aérobique. Cet entraînement agit énormément sur votre cœur et votre système respiratoire.

4.4. Zone anaérobique :

L'entraînement dans cette zone permet d'augmenter la capacité à métaboliser l'acide lactique. Vous pouvez ainsi vous entraîner de manière plus intense, sans pour autant accumuler de lactate en quantité excessive. C'est un entraînement dur pendant lequel vous allez éprouver les douleurs typiques d'un entraînement de ce type, telles que l'épuisement, la respiration lourde et la fatigue. Cet entraînement est avant tout efficace chez les personnes intéressées par un entraînement de haute niveau. Si vous voulez simplement rester en forme, il n'est pas nécessaire que vous vous entraîniez dans cette zone.

4.5. Zone rouge :

Cette zone est la zone d'intensité la plus élevée et doit être utilisée avec précaution. Ne vous entraînez dans cette zone que si vous êtes extrêmement en forme et que vous disposez d'une expérience et d'un savoir pratique concernant l'entraînement extensif de haute niveau. Ce domaine d'entraînement peut engendrer facilement des blessures et un surmenage. C'est un entraînement extrêmement dur qui devrait être réservé aux sportifs de haut niveau.

En ce qui concerne la médecine du sport, les fréquences et durées de l'entraînement suivantes se sont avérées efficaces :

FREQUENCE/DUREE :

Quotidiennement	10 minutes
2 à 3 fois par semaine	20 à 30 minutes
1 à 2 fois par semaine	30 à 60 minutes

Indications d'entraînement


Avantages de l'entraînement au rameur/ muscles sollicités

- Avantages de l'entraînement au rameur/ muscles sollicités. Amélioration de votre système cardiaque et circulatoire
- Amélioration de la capacité d'absorption de l'oxygène.
- Tous les muscles importants du corps sont fortifiés. Les muscles du dos et des épaules (grand dorsal et muscle sacro-spinal) ; muscles du bras (muscle trapèze, deltoïde, brachial antérieur) ; muscles de la jambe (muscles extenseurs et fléchisseurs, muscles du tibia et du mollet) ; muscles des fessiers, biceps.

La bonne technique d'aviron

Etape 1 :

- Avancez le siège dans sa position la plus en avant en pliant les hanches et les genoux.
- Attrapez par le haut la barre de traction avec vos deux mains.
- Veillez à vous tenir bien droit.
- Les personnes souffrant de douleurs aux genoux ne devraient pas plier le genou à moins de 90°.



Etape 2 :

- Commencez par étirer lentement les jambes.
- Tirez la barre de traction vers vous. Veillez à vous tenir bien droit.

Etape 3 :

- Resserrez de nouveau les jambes et revenez avec le siège dans la position initiale.

Autres possibilités d'exercices

Vous avez la possibilité d'effectuer d'autres exercices avec la barre de traction pour l'entraînement des biceps (exercice 1), l'entraînement des muscles des épaules et du dos (exercice 2) :

EXERCICE 1 :

Etape 1 :

- Posez les deux jambes sur les repose-pieds situés au niveau du pied d'appui avant.
- Attrapez par le haut la barre de traction avec vos deux mains.

Etape 2 :

- Légèrement incliné, tirez la barre de traction vers vous tout en pliant les bras.
- Veillez à ce que vos jambes soient légèrement fléchies.



EXERCICE 2 :

Etape 1 :

- Posez les deux jambes sur les repose-pieds situés au niveau du pied d'appui avant.
- Attrapez la barre des deux mains par le bas et tirez-la vers vous jusqu'à ce que vous soyez debout et que vos bras forment un angle droit.

Etape 2 :

- Tirez maintenant la barre vers le haut en pliant les bras.
- Veillez à garder le dos bien droit.



Déplacement/mécanisme de pliage du rameur/ Maintenance et entretien/Recherche de défauts

Déplacement du rameur




Saisissez le rameur au niveau du pied d'appui arrière et faites-le basculer vers l'avant jusqu'à ce que vous puissiez le pousser facilement.



Mécanisme de pliage du rameur

1. Enlevez tout d'abord le bouton de sécurité (19).
2. Enlevez la cheville de sécurité (55).
3. Relevez les rails (1) et fixez la cheville de sécurité (55).

Pour déplier le rameur, procédez de la manière inverse tout en veillant à ce que le rameur soit stable.



Maintenance/Entretien

Maintenance :

- Contrôler régulièrement toutes les pièces de l'appareil et vérifiez la stabilité du siège ainsi que l'ensemble des vis et des raccords.
- Afin d'éviter des bruits incommodants, vous devriez enduire de temps à autre toutes les pièces mobiles (par ex. les douilles de palier) d'une goutte d'huile épaisse. Soyez prudent avec les surfaces coûteuses, des gouttes peuvent tomber !
- Changez de suite les pièces défectueuses via notre service après-vente – l'appareil ne doit alors pas être utilisé avant d'être réparé.

Entretien :

- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un tissu mouillé sans nettoyant caustique. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'ordinateur (par ex. du jus de fruits ou de la sueur).

Recherche de défauts

DEFAULT	CAUSE	QUE FAIRE ?
ORDINATEUR		
Aucun affichage ou aucun fonctionnement	Aucune alimentation électrique	Il manque les piles – les insérer Les piles sont vides – en insérer des neuves Les piles ont été mal insérées – les insérer autrement
	Aucun raccord de câble	Contrôler le raccordement. Si cela n'apporte rien : appeler le service après-vente
MECANIQUE		
Pièces manquantes		Examiner l'emballage Appeler le service après-vente
Le rameur grince	Les pièces exposées au frottement ne sont pas suffisamment enduites d'huile.	Enduire la pièce qui grince d'huile épaisse

Avvertenze di sicurezza/Imballo/Smaltimento



Questo attrezzo per l'allenamento deve essere utilizzato in ambito domiciliare. Il vogatore è conforme ai criteri stabiliti dalla norma DIN EN 957-1/7, Classe HC ed è contraddistinto dal marchio SGS. Come tale, il vogatore non è idoneo ad essere utilizzato per scopi terapeutici.

L'attrezzo è stato collaudato secondo tale norma per un peso corporeo di 120 kg di carico permanente. In caso di uso non conforme di questo attrezzo (es. allenamento eccessivo, movimenti bruschi senza un preventivo riscaldamento, impostazioni scorrette, ecc.) non è possibile escludere il subentrare di danni alla salute!

Prima di iniziare l'allenamento sottoporsi ad una visita completa presso il proprio medico di fiducia al fine di escludere la presenza di eventuali problemi cardiaci, circolatori od ortopedici.

Imballo

Materiali ecocompatibili e riciclabili:

- Imballo esterno in cartone
- Parti preformate in polistirolo (PS) espanso privo di CFC
- Pellicole e sacchetti in polietilene (PE)
- Reggette in polipropilene (PP)

Smaltimento

Smaltire in conformità alle disposizioni di tutela dell'ambiente!



Avvertenze di sicurezza

Al fine di evitare incidenti e danni al vogatore rispettare le indicazioni sotto riportate:

- Il peso massimo ammesso dell'utente è di 120 kg.
- Questo attrezzo non è idoneo per persone con pace maker cardiaco o altro impianto medico.
- Prima di mettere in funzione l'attrezzo leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- Collocare l'attrezzo su una superficie solida e piana e accertarsi di lasciare sufficiente spazio libero (almeno 1 m) in ogni direzione. Garantire una collocazione sicura e stabile.
- Non salire sul sellino o altri componenti del vogatore.
- Un allenamento errato o eccessivo può provocare danni alla salute.
- Le leve e gli altri meccanismi di regolazione del vogatore non devono intralciare la zona di azione in fase di allenamento.
- Un controllo costante dell'attrezzo al fine di individuare danni o fenomeni di usura contribuisce a mantenere alto il livello di sicurezza. I componenti difettosi, ad es. i componenti di raccordo, devono essere immediatamente sostituiti. Non utilizzare il vogatore sino ad avvenuta riparazione.
- Verificare regolarmente la tenuta di viti e dadi.
- Evitare le temperature elevate, l'umidità e gli spruzzi d'acqua.
- Rispettare tutte le indicazioni contenute nel capitolo manutenzione e cura.
- Il computer si arresta automaticamente quando si smette di vogare.
- I bambini possono allenarsi con il vogatore solo se hanno raggiunto il necessario sviluppo mentale e fisico e devono comunque rispettare l'uso conforme dell'attrezzo.
- Gli attrezzi di allenamento non devono essere utilizzati come attrezzi da gioco.
- Per l'ordinazione dei ricambi sono necessarie le istruzioni di montaggio, quelle per l'uso e l'allenamento.
- In caso di cessione dell'attrezzo cedere sempre anche le istruzioni per l'uso.
- E' responsabilità del proprietario dell'attrezzo informare approfonditamente tutti gli altri utenti che utilizzano il vogatore degli eventuali pericoli.
- L'attrezzo è stato realizzato esclusivamente per essere utilizzato in ambito domiciliare e deve essere impiegato solo in ambienti chiusi (non all'aperto).
- Collocare il vogatore su un tappetino in modo da non danneggiare il pavimento.
- Non spostare mai il vogatore da soli.
- Qualora si desiderasse smontare il vogatore, procedere seguendo la sequenza contraria a quella di montaggio descritta nelle istruzioni. In caso di domande o dubbi contattare il nostro servizio assistenza.
- Utilizzare il vogatore solo conformemente a quanto descritto nelle istruzioni.
- Non chiudere mai gli occhi mentre si utilizza il vogatore.
- Non collocare il vogatore su materiali facilmente infiammabili, né nelle loro vicinanze.
- Un allenamento errato o eccessivo può provocare danni alla salute.

Varnostni Napotki/Embalaža/Odstranjevanje

Ta vadbeni naprava je namenjena za domačo uporabo. Naprava ustreza zahtevam standarda DIN EN 957-1/7, razred HC in je atestirana pri nemški organizaciji TÜV-GS. Naprava v skladu s tem ni primerna za terapevtske namene.

Naprava je v skladu z omenjenim standardom atestirana za telesno težo 120 kg ob trajni obremenitvi. Pri nepravilni uporabi naprave (npr. prekomerna vadba, sunkovito gibanje brez predhodnega ogrevanja, napačne nastavitve itd.) ni mogoče izključiti negativnih posledic za zdravje!

Pred začetkom vadbe pri svojem zdravniku preverite, kakšno je vaše splošno kondicijsko stanje in se po potrebi posvetujte glede težav s srcem, krvnim obtokom ali glede ortopedskih težav.


Embalaža

Okolju prijazni materiali, ki jih je mogoče ponovno uporabiti:

- Zunanja embalaža iz kartona
- Oblikovni deli iz penastega polistirena (PS) brez vsebnosti CFC
- Folije in vrečke iz polietilena (PE)
- Vezni trakovi iz polipropilena (PP)

Odstranjevanje

Prosimo, da upoštevate okolju neškodljivo odstranjevanje!



Varnostni napotki

Da bi se izognili nesrečam in poškodbam naprave, strogo upoštevajte naslednje napotke:

- Maks. dovoljena teža uporabe znaša 120 kg.
- Ta vadbeni naprava ni primerna za osebe s srčnim spodbujevalnikom ali drugimi medicinskimi vsadki.
- Pred prvo uporabo naprave skrbno preberite navodila za uporabo.
- Napravo postavite na trdno in ravno podlago in poskrbite, da bo v vseh smereh zadosti prostora (najmanj 1 m). Zagotoviti morate trdno in varno postavitve naprave.
- Ne stopajte na sedež ali druge dele naprave.
- Napačna in prekomerna vadba lahko škoduje vašemu zdravju.
- Ročice in druge nastavitvene mehanizme naprave med vadbo ne smejo ovirati območja gibanja.
- Redno pregledovanje naprave z namenom odkrivanja poškodb in obrabe ohranja ustrezno raven varnosti naprave. Okvarjene dele, npr. vezne dele, je potrebno nemudoma zamenjati. Napravo do končnega popravila ne uporabljajte več.
- Vijake in matice redno preverjajte.
- Izogibajte se visokim temperaturam, vlagi in škropljenju z vodo.
- Vse točke, opisane v poglavju Nega in vzdrževanje, je potrebno strogo upoštevati.
- Vaš računalnik se avtomatično ustavi, če prenehate z veslanjem.
- Otroci smejo napravo uporabljati le, če so duševno in telesno zadosti razviti in če ste jih poučili o pravilni uporabi naprave.
- Vadbene naprave v nobenem primeru niso primerne za igro.
- Navodila za montažo, uporabo in vadbo potrebujete za naročanje rezervnih delov.
- Če napravo prodate naprej, ji obvezno priložite navodila za uporabo.
- Lastnik naprave je odgovoren za to, da vse ostale osebe, ki napravo uporabljajo, v zadostni meri pouči o morebitnih nevarnostih.
- Naprava je namenjena izključno za domačo uporabo in jo je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih (ne na prostem).
- Da bi se izognili poškodovanju tal, uporabite podložno blazino, na

katero napravo postavite.

- Naprave nikoli ne transportirajte sami.
- Če želite napravo demontirati, postopajte v obratnem vrstnem redu, kot je opisan v navodilih za sestavo naprave. Če imate kakršna koli vprašanja ali v primeru nejasnosti stopite v stik z našo servisno ekipo.
- Napravo je dovoljeno uporabljati le na način, kot je opisan v navodilih.
- Med uporabo naprave v nobenem primeru ne zapirajte oči.
- Naprave ne postavljajte na lahko vnetljive materiale ali v njihovo bližino.
- Napačna ali prekomerna vadba lahko škoduje vašemu zdravju.



Importante!

Prima di mettere in funzione il vogatore leggere accuratamente le istruzioni per il montaggio, l'uso e l'allenamento, in particolare le avvertenze di sicurezza. Sarà così possibile utilizzare in tutta sicurezza ed affidabilità tutte le funzioni a disposizione. In caso di cessione dell'attrezzo allegare anche le istruzioni per il montaggio, l'uso e l'allenamento. Per informazioni di carattere tecnico relative a questo vogatore si prega di rivolgersi alla nostra hotline di assistenza o di inviarci una e-mail.

Hotline

Service Svizzera:

Per qualunque richiesta di informazioni tecniche o consulenza potete rivolgervi alla nostra service-hotline al seguente numero.

RC-Sportgeräte

Schroffengasse 12

CH-8580 Amriswil / Thurgau

→ **Telefon: 0800/11 66 88 (chiamata gratuita)**

→ E-Mail: swiss@rc-sportgeraete.de

Ordini di parti di ricambio:

Indicare con precisione il nome dell'apparecchio ed il numero dell'ordine!

Nome articolo:

Vogatore magnetico Waterflow

Numero articolo:

33891

Pomembno!

Pred prvim zagonom svoje naprave pazljivo preberite navodila za montažo, uporabo in vadbo – predvsem varnostne napotke. Vse funkcije je na ta način mogoče uporabljati varno in zanesljivo. V primeru, če boste napravo prodali naprej, vas prosimo, da ji priložite navodila za montažo, uporabo in vadbo. Za tehnične nasvete v povezavi s to napravo se lahko obrnete na našo telefonsko servisno službo ali nam pošljete elektronsko pošto.

Informacije

Servis Avstrija:

Za tehnične informacije in svetovanje glede te naprave vam je na voljo naša informacijska servisna služba na naslednjih številkah. RC Sportgeräte Service

→ **Telefon: 0800/80 80 15**

→ E-pošta: office@rc-sportgeraete.de

Prosimo upoštevajte: na teh informacijah ne nudimo svetovanja glede programske opreme za načrtovanje in analizo vadbe.

Servis Slovenija: Tel.: 040 433 533 (brezplačna številka)

→ E-pošta: servis.hofer@siol.net

Servis Švica: Telefon: 0800/11 66 88

→ E-pošta: swiss@rc-sportgeraete.de

Naročilo nadomestnih delov: Obvezno navedite natančen opis

naprave in številko naročila!

Opis naprave: magnetna naprava za veslanje Waterflow

Št. art.: 33891

Spiegazione della simbologia utilizzata

Razlaga simbolov



NOTA

Richiama l'attenzione su informazioni e indicazioni rilevanti durante la lettura delle istruzioni per l'uso

OPOMBA

Pri branju navodil za uporabo vas opozori na pomembne informacije in napotke.



ATTENZIONE

Segnala indicazioni importanti per prevenire danni al vogatore

POZOR

Vsebuje pomembne napotke, s pomočjo katerih se izognete poškodovanju naprave.



PERICOLO

Segnala indicazioni importanti per prevenire lesioni alle persone

OPOZORILO

Vsebuje pomembne napotke v izogib poškodovanju oseb (telesnim poškodbam).

Sommaro

Informazioni generali

Avvertenze di sicurezza	24
Imballo	24
Smaltimento	24

Il vogatore

Dotazione di consegna	28
Minuteria/Confezione blister	29

Il montaggio

1. Controllo della dotazione di fornitura	30
2. Montaggio del piede di appoggio anteriore	30
3. Montaggio dei poggipiedi in metallo	30
4. Montaggio dei pedali	30
5. Controllo finale	30

Il computer

1. Inserimento delle batterie	31
2. Funzioni e display LCD	31
3. Indicazioni importanti	32

Indicazioni per l'allenamento

Vantaggi del vogatore/Gruppi muscolari interessati	34
La tecnica di vogata corretta	34
Ulteriori possibilità di allenamento	34

Altre cose che dovreste sapere

Spostare e piegare il vogatore/Piegare il vogatore	35
Manutenzione e cura/Ricerca dei guasti	35
Esploso/Lista dei componenti	44/45
Garanzia/Service	50
Tangliando di garanzia	51

Vsebina

Splošno

Varnostni napotki	25
Embalaža	25
Odstranjevanje	25

Vadbena naprava

Oprema	28
Drobni deli/podložni kartoni	29

Montaža

1. Preverjanje celovitosti dobave	36
2. Montaža prednje nosilne noge	36
3. Montaža kovinskih pohodnih ploskev	36
4. Montaža pedalov	36
5. Končna kontrola	36

Računalnik

1. Vstavljanje baterij	37
2. Funkcije in LCD zaslon	37
3. Pomembni napotki	38

Nasveti za vadbo

Prednosti vadbe z veslanjem/obremenjene mišične skupine	40
Pravilna tehnika veslanja	40
Dodatne možnosti vadbe	40

Kaj morate še vedeti

Premikanje/zlaganje naprave za veslanje	41
Nega in vzdrževanje/odkrivanje napak	41
prikaz razstavljenе naprave/Seznam nadomestnih delov	44/45
Garancija/Servis	52
Garancijski dokument	53

Dotazione/Oprema



Caratteristiche del vogatore magnetico Waterflow/ Lastnosti opreme magnetne naprave za veslanje Waterflow

→ Funzioni del computer:

Vogate complessive, dispendio calorico appross., frequenza cardiaca, contatore di vogate per la sessione di allenamento in corso, visualizzazione a scorrimento (scan), tempo, stop, frequenza, dispendio calorico

→ incl. 2 batterie

→ Dimensioni:

Ingombro
Lunghezza: ca. 191 cm
Larghezza: ca. 59 cm
Altezza: ca. 50 cm

→ Peso: ca. 32 kg

→ Računalniške funkcije:

Skupni prikaz zavesljajev, približna poraba energije, frekvenca zavesljajev, števec frekvence zavesljajev iz trenutne vadbene enote, pregled funkcij (scan), čas, stop, utrip, energija

→ vključuje 2 bateriji

→ Dimenzije postavitve:

Dolžina: ca. 191 cm
Širina: ca. 59 cm
Višina: ca. 50 cm

→ Teža: ca. 32 kg

Computer dotato di ampio e chiaro display
LCD Računalnik z velikim, preglednim LCD zaslonom

Resistenza regolabile in 8 livelli mediante apposita manopola.
Upor nastavljiv z vrtilno glavo v 8 stopnjah

Seggiolino in materiale PU
monatto su cuscinetti a sfera
Veslaški sedez s krogličnimi ležaji
iz PU materiala

Massa volante ca. 8 kg
Oscilacijska masa ca. 8 kg

Sistema frenante magnetico esterno, ad alta qualità e silenziosità, dotato di cavo Bowden
Visokokakovosten, tih zunanji **sistem magnetnih zavor** z žicovodom

ruotine anteriori per facilitare lo spostamento
Transportna kolesa na prednji nosilni nogi

Ampi pedali ergonomici sagomati, con pedana poggiapiedi nervata e antiscivolo, e cinghia di sicurezza per una presa stabile e sicura
Velika ergonomsko oblikovana pedala z rebrasto, proti zdrsu odporno pohodno ploskvijo in varnostnimi jermeni za stabilno in varno uporabo

pieghevole per un minor ingombro di stoccaggio
Zožljiv za varčno izrabo prostora

Compensazione di livello sul piede di appoggio posteriore
Izravnavanje za prileganje na tla na zadnji nosilni nogi

Costruzione stabile e robusta realizzata in acciaio
Stabilna, robustna jeklena konstrukcija

Robustissimo binario di scorrimento in alluminio, lunghezza ca. 122 cm
Visokokakovostna tirnica za kolesa iz aluminija, dolžine ca. 122 cm

Minuteria/ Confezione blister

In questa pagina trovate disegnata tutta la minuteria (viti, rondelle, dadi e utensili) necessaria per il montaggio dell'apparecchio. Tutte le parti descritte si trovano in una confezione blister incellofanata all'imballaggio di cartone.

Oggetto della fornitura

- Minuteria secondo l'elenco dei componenti dell'apparecchio
- Attrezzi per il montaggio
- Istruzioni di montaggio, per l'uso e per l'allenamento

Drobni deli/ Podložni karton

Na tej strani so prikazani vsi drobni deli (vijaki, podložke, matice in orodja), ki so potrebni za montažo naprave. Vsi ti deli so privarjeni na podložni karton in priloženi v kartonsko embalažo.

Obseg dobavljenega kompleta

- Posamezni deli v skladu s seznamom delov
- Orodje za montažo
- Navodila za montažo, uporabo in vadbo



Vogatore magnetico Magnetna naprava za veslanje




(15) Rosetta elastica M8, 4 pz.
(15) Vzmetni obroček M8 4 kom.




(16) Rondella, 4 pz.
(16) Podložka 4 kom.




(47) Rondella, 2 pz.
(47) Podložka 2 kom.




(31) Dado M8, 4 pz.
(31) Matica M8 4 kom.



(46) Vite M10, 2 pz.
(46) Vijak M10 2 kom.



(32) Bussola distanziale asse del pedale superiore, 2 pz.
(32) Distančna cevka pedala 2 kom.



Montaggio



1. Controllo della dotazione di fornitura (cf. S. 28)

Per facilitare al massimo il montaggio del vogatore, le componenti principali sono state pre-montate. Prima di montare il vogatore, leggere attentamente queste istruzioni per il montaggio e procedere come illustrato passo dopo passo.



Il montaggio richiede la collaborazione di 2 persone.

- Rimuovere dall'imballo tutte le componenti singole e porle una accanto all'altra sul pavimento.
- Collocare il telaio di base su una superficie piana e accertarsi che sia posizionato in maniera stabile. Per proteggere il pavimento si consiglia di stendere un tappetino sotto al vogatore.
- Accertarsi di avere sufficiente spazio libero (almeno 1,5 m) in ogni direzione in fase di montaggio.

2. Montaggio del piede di appoggio anteriore (cf. S. 9)

Prendere il piede di appoggio anteriore (50) con le ruotine integrate per il trasporto. Fissarlo al telaio di base (39) con due viti (46) e due rondelle (47).

3. Montaggio dei poggiapiedi in metallo (cf. p. 9)

Assicurare i poggiapiedi (52) al piede di appoggio anteriore (50) mediante i due perni di sicurezza (51).

4. Montaggio dei pedali (cf. p. 10)

Infilare l'asse dei pedali (58) attraverso l'apposita apertura sul telaio di base (39). Spingere ora su entrambi i lati il distanziale girante (32) sino alla calotta del telaio. In seguito inserire le rondelle (33) a destra e a sinistra dell'asse dei pedali (58). Infilare il pedale destro (30) sul lato destro dell'asse (58). Procedere analogamente per il pedale sinistro (57). Fissare i due pedali (30+57) utilizzando per ciascuno una rondella (16), una rondella elastica (15) e un dado (31). Inserire le cinghiette fermapiedi (29) attraverso gli occhielli presenti sulla parte inferiore dei pedali e farle passare attraverso l'occhiello di regolazione.



Regolare le cinghiette fermapiedi (29) in modo tale che esse non stringano mentre si voga, ma i piedi abbiano comunque una buona tenuta sui pedali (30+57).

5. Controllo finale (cf. p. 11)

Controllare ancora una volta che tutti i pezzi di raccordo siano in buono stato e ben stretti. Per prevenire rumori indesiderati, lubrificare di quando in quando tutte le componenti di movimento (es. i cuscinetti) con una goccia di olio ad alta viscosità. Fare attenzione su pavimenti particolarmente preziosi, pericolo di gocciolamento! Stendere sempre un tappetino o un vecchio tappeto sotto al vogatore per proteggere il pavimento. Per spostare il vogatore servirsi delle ruotine di trasporto integrate sul piede di appoggio anteriore. Il vogatore è ora completamente montato e pronto ad essere utilizzato. Prima di iniziare l'allenamento, leggere e rispettare le avvertenze di sicurezza illustrate a pagina 24, le indicazioni per l'allenamento alle pagine 33, e la tecnica di vogata corretta a pagina 34.



Leggere e rispettare sempre tutti i punti illustrati al capitolo sulle avvertenze di sicurezza.

La resistenza può essere regolata mediante la manopola manuale (89) in otto livelli.
Buon divertimento e buon allenamento!

1. Inserimento delle batterie (cf. p. 12)

Figura 1: Premere leggermente verso l'alto la chiusura a scatto presente sulla parte inferiore del computer e rimuovere il computer dalla sua sede.

Figura 2: Inserire sul retro del computer 2 batterie AA da 1,5 V.

→ Rifissare il computer inserendo nell'apposita sede prima di tutto la parte superiore, e quindi quella inferiore sino a quando la chiusura a scatto non si chiude (Figura A).

Rimuovere dalla loro sede le batterie una volta esaurite oppure quando il vogatore resta inutilizzato per lungo tempo.

Le batterie costituiscono rifiuti speciali e devono essere smaltite di conseguenza. A tale scopo i negozi che vendono batterie e i centri di raccolta pubblici mettono a disposizione appositi contenitori per un corretto smaltimento. Le batterie possono essere letali se ingerite. Contattare immediatamente il medico se vengono ingerite.

2. Funzioni e display LCD


Panoramica dei display

FUNZIONE	Valori min. e max.
VOGATE COMPLESSIVE	0~9999
KJOULE	0~9999
VOGATE/MIN.	0~999
FREQUENZA	40~240
VOGATE	0~9999
TEMPO	00:00~99:59

STOP
Compare quando non si sta vogando. (= Modalità pausa).

FRECCIA DI SELEZIONE 2:
Mostra permanentemente la funzione del computer attualmente impostata.

FRECCIA DI SELEZIONE 1:
Viene visualizzata permanentemente e non può essere spostata.



Campo LCD2:
Visualizza permanentemente il valore della funzione attualmente selezionata.

Campo LCD1: Visualizza permanentemente la somma di tutte le frequenze di vogata dall'inizio dell'allenamento (ultimo reset).

FRECCIA DI SELEZIONE 3 (SCAN): Compare solo nella funzione di visualizzazione a scorrimento.

VOGATE COMPLESSIVE:

Premendo il tasto portare la freccia di selezione 2 sulla funzione VOGATE COMPLESSIVE. Comparirà allora nel campo LCD2 la somma di tutte le frequenze di vogata di tutte le sessioni di allenamento. Quando si sostituiscono le batterie, questa funzione riparte da »0«.

KILOJOULE (KJOULE):

Premendo il tasto MODUS portare la freccia di selezione 2 sulla funzione KJOULE.

Comparirà allora nel campo LCD2 la somma del dispendio calorico dall'inizio dell'allenamento.

AVVERTENZA IMPORTANTE:

Questi valori sono solo valori indicativi e non sono idonei ad essere utilizzati a scopo medico. 1 kilojoule rappresenta l'energia necessaria a sollevare di 1 metro un peso di 1 kg in 1 secondo. Su alcuni attrezzi fitness il dispendio energetico viene indicato in calorie. 1 kilocaloria rappresenta l'energia necessaria a scaldare di 1 °C un 1 litro di acqua.

Conversione: 1 kilocaloria = 4,185 kilojoule, 1 kilojoule = 0,239 kilocalorie.

VOGATE/MIN:

Premendo il tasto portare la freccia di selezione 2 sulla funzione VOGATE/MIN. Questa funzione visualizza nel campo LCD2 la frequenza di vogata attuale (= vogate/minuto).

SCORRIMENTO (Scan):

Premendo il tasto portare la freccia di selezione 3 sulla funzione SCORRIMENTO. La funzione di visualizzazione a scorrimento mostrerà a scorrere tutte le funzioni del computer. Ogni funzione viene visualizzata nel campo LCD2 per ca. 4 secondi prima di passare a quella successiva. La freccia di selezione 2 mostra sempre la funzione visualizzata correntemente sul display (questa freccia di selezione compare solo nella funzione di visualizzazione a SCORRIMENTO).

FREQUENZA:

Il rilevamento della frequenza viene garantito esclusivamente dal cosiddetto cardiofrequenzimetro.

Premendo il tasto portare la freccia di selezione 2 sulla funzione FREQUENZA. Comparirà allora nel campo LCD2 la frequenza cardiaca attuale, se si è indossata una cintura pettorale funzionante.

Cardiofrequenzimetro: in commercio sono disponibili cosiddetti cardiofrequenzimetri composti da una cintura pettorale e da un orologio da polso, così come il cardiofrequenzimetro Crane Sport. Il computer è dotato di un ricevitore (senza trasmettitore) per tutti i tipi di cardiofrequenzimetri in commercio. Se si possiede già un tale dispositivo, gli impulsi emessi dal trasmettitore (cintura pettorale) possono essere consultati sul display LCD.

TEMPO:

Visualizza il tempo trascorso dall'inizio della sessione di allenamento. La funzione TEMPO non può essere visualizzata da sola nel campo LCD2, ma solo abbinata alla funzione di visualizzazione a SCORRIMENTO.

VOGATE:

La funzione Vogate (frequenza di vogata) viene visualizzata permanentemente nel campo LCD1. Pertanto, anche la freccia di selezione 1 indica sempre tale funzione. Tutte le frequenze di vogata vengono sommate a crescere sino ad un eventuale RESET. Dopo un RESET il computer riprenderà a contare le frequenze di vogata a partire da 0.

QUESTA FUNZIONE E' LA SOLA AD ESSERE VISUALIZZATA PERMANENTEMENTE SUL DISPLAY LCD.



3. Indicazioni importanti

1. Se si desidera azzerare le funzioni »TEMPO«, »VOGATE COMPLESSIVE« e/o »KILOJOULE«, premere il tasto per almeno 5 secondi.
2. La funzione »FREQUENZA« ha un mero scopo informativo. La sua precisione non è idonea ad essere utilizzata a scopo medico.
3. Se il computer non visualizza o visualizza solo parzialmente la schermata, sostituire le batterie e attendere 15 secondi prima di riavviarlo.
4. Il computer si spegne automaticamente dopo 2 minuti se non riceve alcun segnale.
5. Il computer viene attivato automaticamente all'avvio di una sessione di allenamento o agendo su un tasto.
6. Il computer funziona con due batterie AA da 1.5 V.
7. RESET (riavvio): Premere e mantenere premuto per oltre 3 secondi il tasto del computer. Esso si riavvierà e tutti i valori, tranne VOGATE COMPLESSIVE, verranno cancellati.

Indicazioni per l'allenamento

Indicazioni generali:

Ogni persona in buona salute può sostanzialmente iniziare un allenamento fitness. Si prega di notare tuttavia che non è possibile recuperare in breve tempo quanto non si è fatto per un lungo periodo. Buona forma fisica, resistenza e benessere possono essere raggiunti grazie ad un adeguato programma di allenamento. La condizione di forma migliora già dopo un allenamento relativamente breve e regolare, contribuendo alla salute dell'apparato cardiaco, circolatorio e muscolare. Di conseguenza migliora anche la capacità di ossigenazione dell'organismo e il sistema metabolico. E' importante che l'allenamento sia adeguato alle proprie capacità fisiche e non le superi. Ricordare che lo sport deve innanzitutto essere un piacere.



CONSIGLIAMO DI CONSULTARE IL PROPRIO MEDICO DI FIDUCIA PRIMA DELL'INIZIO DELL'ALLENAMENTO.

IMPORTANTE!

- Allenamento a lungo termine e regolare.
- Indossare abbigliamento comodo e che lascia passare l'aria (es. abbigliamento sportivo).
- Indossare scarpe con suola antiscivolo. Non allenarsi a piedi nudi (pericolo di lesioni)!
- Non mangiare un'ora prima e dopo la sessione di allenamento. Bere sufficientemente!
- Non allenarsi in caso di stanchezza e spossatezza.
- Gruppi muscolari interessati: muscolatura del polpaccio, della coscia, dei glutei, del braccio, del tronco (muscolatura del petto e della schiena)

1. Pianificazione dell'allenamento:

Il fattore determinante è la propria condizione di forma fisica attuale. Consultare preventivamente il medico. L'allenamento deve generalmente essere composto da tre fasi distinte:

RISCALDAMENTO – ALLENAMENTO – DEFATICAMENTO

2. Riscaldamento:

Prepara la muscolatura e l'organismo allo sforzo che andrà ad affrontare. In tal modo si riduce il rischio di lesioni. Gli esercizi più adatti sono l'aerobica, lo stretching e la corsa. L'allenamento dovrebbe sempre iniziare con questa fase di riscaldamento.

3. Allenamento:

Rispettare le raccomandazioni per il proprio speciale attrezzo. L'intensità dello sforzo può essere monitorata mediante la frequenza cardiaca. Concordare l'allenamento con il proprio medico di fiducia.

4. Defaticamento:

L'organismo necessita durante e dopo l'allenamento di tempo per riprendersi. I principianti dovrebbero rispettare un tempo di defaticamento più lungo rispetto agli sportivi più allenati.

Un allenamento errato o eccessivo può provocare danni alla salute!!!

Un metodo per determinare l'intensità di allenamento è basato sulla massima frequenza cardiaca MHF (frequenzimetro). Questa MHF può essere calcolata mediante la seguente formula matematica basata sull'età dell'utente:

$$MHF = 220 - \text{età}$$

Vi sono cinque zone di allenamento che, singolarmente o complessivamente, influenzano il proprio allenamento, a seconda dell'obiettivo personale che si desidera raggiungere. I singoli valori sono:

Zona salutare	50 – 60 %	della MHF
Bruciagrassi	60 – 70 %	della MHF
Zona aerobica	70 – 80 %	della MHF
Zona anaerobica	80 – 90 %	della MHF
Zona di rischio	90 – 100 %	della MHF

4.1. La zona salutare:

La zona salutare corrisponde ad un'intensità di sforzo lenta e prolungata. Lo sforzo effettuato deve essere leggero e rilassato. Tale zona rappresenta la base per l'aumento della propria forma fisica e dovrebbe essere utilizzata da principianti e persone dalle scarse condizioni fisiche.

4.2. La zona bruciagrassi:

In questa zona si rafforza l'apparato cardiaco e si ottimizza la combustione dei lipidi, poiché le calorie bruciate sono principalmente quelle del proprio grasso corporeo e non tanto quelle dei carboidrati. Il corpo deve innanzitutto abituarsi all'allenamento e occorre quindi darsi tempo. In seguito più questo allenamento viene prolungato, più sarà efficace.

4.3. La zona aerobica:

Con l'allenamento nella zona aerobica si bruciano più carboidrati che lipidi. Mediante lo sforzo più intenso si rafforza l'apparato cardiaco e respiratorio. Se si desidera aumentare la propria velocità, forza e resistenza, è necessario allenarsi nella zona aerobica. L'effetto benefico di tale allenamento si ripercuoterà enormemente sull'apparato cardiaco e respiratorio.

4.4. La zona anaerobica:

L'allenamento in tale zona comporta un aumento della capacità di metabolizzare l'acido lattico. Si può così allenarsi più intensamente senza che si sviluppi eccessivo lattato. E' un allenamento intenso, durante il quale si avvertono i dolori tipici legati ad un allenamento intenso, quali spossatezza, fiatone e stanchezza. L'effetto benefico va soprattutto a vantaggio delle persone interessate ad un allenamento ad alte prestazioni. Se si desidera solo un migliore stato di forma, non è necessario allenarsi in tale zona.

4.5. La zona di rischio:

Questa zona è caratterizzata da un'alta intensità e deve essere impiegata solo con la massima cautela. Allenarsi in tale zona solo se si è in ottimo stato di forma e si posseggono conoscenze pratiche di allenamento professionale. Questa zona può provocare lesioni e sovrasforzo. Questo allenamento è estremamente duro e dovrebbe quindi essere riservato agli sportivi di professione.

La medicina sportiva fornisce le seguenti indicazioni per un allenamento efficace:

FREQUENZA/DURATA	
Ogni giorno	10 minuti
2-3 volte alla settimana	20 – 30 minuti
1-2 volte alla settimana	30 – 60 minuti

Indicazioni per l'allenamento

Vantaggi del vogatore/ Gruppi muscolari interessati

- Rafforzamento dell'apparato cardiaco e circolatorio
- Miglioramento della capacità di ossigenazione
- Rafforzamento di tutti i principali gruppi muscolari del corpo. Muscolatura dorsale e delle spalle (muscolo gran dorsale e muscolo sacrospinale); muscolatura del braccio (muscolo trapezoidale, muscolo deltoide, muscolo flessore); muscolatura della gamba (muscolo estensore, muscolo flessore, muscolatura del polpaccio e della tibia); muscolatura dei glutei, bicipite.

La tecnica di vogata corretta

Passo 1:



- Portare avanti il seggiolino piegando anche e ginocchia.
- Da sopra afferrare con entrambe le mani il braccio di leva.
- Mantenere una postura del corpo diritta/retta.
- Le persone affette da problemi alle ginocchia non devono piegarle oltre i 90°.

Passo 2:

- Iniziare a stendere lentamente le gambe.
- Tirare a sé il braccio di leva. Mantenere una postura del corpo diritta/retta.

Passo 3:

- Piegarle nuovamente le gambe e far scivolare il seggiolino nella posizione di partenza.



Ulteriori possibilità di allenamento

Con il braccio di leva si ha la possibilità di eseguire ulteriori esercizi per allenare i bicipiti (Esercizio 1) e la muscolatura dorsale e delle spalle (Esercizio 2):

ESERCIZIO 1:

Passo 1:

- Porre i piedi sui poggipiedi fissati al piede di appoggio anteriore.
- Da sopra afferrare con entrambe le mani il braccio di leva.

Passo 2:

- Tirare a sé il braccio di leva leggermente piegando le braccia.
- Mantenere le gambe leggermente flesse.



ESERCIZIO 2:

Passo 1:

- Porre i piedi sui poggipiedi fissati al piede di appoggio anteriore.
- Afferrare con entrambe le mani il braccio di leva da sotto e tirarlo a sé sino a raggiungere una posizione eretta, con le braccia piegate ad angolo retto..

Passo 2:

- Ora tirare verso l'alto il braccio di leva piegando le braccia.
- Mantenere sempre la schiena ben dritta.



Spostare e piegare il vogatore/ Manutenzione/Cura/Ricerca dei guasti

Spostare e piegare il vogatore




Prendere il vogatore dal piede di appoggio posteriore e sollevarlo piegandolo in avanti sino a quando è possibile spostarlo senza sforzo.



Piegare il vogatore

1. Rilasciare per prima cosa il pulsante di sicurezza (19).
2. Rimuovere il bullone di sicurezza (55).
3. Sollevare e piegare in avanti il binario (1) e reinserire il bullone di sicurezza (55).

Per aprire il vogatore procedere nella sequenza contraria e garantire sempre una sua collocazione sicura e stabile.



Manutenzione/Cura

Manutenzione:

- Ispezionare regolarmente i componenti del vogatore e assicurarsi che tutte le viti e i raccordi siano ben stretti.
- Per prevenire rumori indesiderati, lubrificare di quando in quando tutte le componenti di movimento (es. i cuscinetti) con una goccia di olio ad alta viscosità. Fare attenzione su pavimenti particolarmente preziosi, pericolo di gocciolamento!
- Sostituire immediatamente le componenti difettose rivolgendosi al nostro servizio assistenza. Non utilizzare il vogatore sino ad avvenuta riparazione.

Cura:

- Per pulire il vogatore utilizzare solo un panno umido senza detergenti aggressivi. Accertarsi che non penetrino liquidi (es. succo o sudore) nel computer.

Ricerca dei guasti

GUASTO	CAUSA	COME PROCEDERE
COMPUTER		
Non viene visualizzata la schermata o il computer non funziona	Manca la corrente di alimentazione	Mancano le batterie - inserirle Le batterie sono esaurite - sostituirle Le batterie sono state inserite scorrettamente - inserirle correttamente
	Il cavo di alimentazione non è connesso	Verificare la corretta connessione del cavo Se ciò non porta ad alcun risultato chiamare il servizio assistenza
MECCANICA		
Mancano dei componenti		Ispezionare l'imballo Chiamare il servizio assistenza
Il vogatore fa rumore	Insufficiente lubrificazione delle componenti sottoposte ad attrito	lubrificare con olio ad alta viscosità le componenti che producono rumore

Montaža

1. Preverite celovitost dobavljenega kompleta (cf. S. 29)

Za čim enostavnejšo sestavo tekalnega traku smo najpomembnejše dele montirali že v naprej. Preden začnete napravo sestavljati, najprej skrbno preberite navodila za montažo in nato korak za korakom sledite opisanemu postopku.



Montažo naj izvajata 2 osebi.

- Posamezne dele vzemite iz embalaže in jih enega poleg drugega položite na tla.
- Osnovno ogrodje položite na ravno podlago in pazite, da bo imel stabilno lego. Za zaščito tal pod napravo položite blazino.
- Pazite, da boste imeli pri sestavljanju v vseh smereh dovolj prostora za premikanje (najmanj 1,5 m).

2. Montaža prednje nosilne noge (cf. S. 9)

V roke vzemite prednjo nosilno nogo (50) z vgrajenimi transportnimi kolesi. Z dvema vijakoma (46) in dvema podloškama (47) jo fiksirajte na glavni okvir (39).

3. Montaža pedala (cf. S. 9)

Daljšo zgornjo os pedala (35) in krajšo spodnjo os pedala (58) potisnite v ustrezne odprtine na glavnem okviru (39). Na zgornjo pedalno os porinite krajši razdaljni tulec (32) in na spodnjo os pedala daljši razdaljni tulec do pokrova okvira. Desni pedal (30) potisnite na desno osi pedala (35+58). Enako postopajte tudi z levim pedalom (57). Pričvrstite obe pedali (30+57) z dvema podloškama (16), dvema vzmetnima podloškama (15) in dvema maticama (31) na zgornjo in spodnjo os pedala (35+58).

Varnostna jermena (29) vstavite skozi rinko na pedal.

Varnostna jermena (29) vstavite tako, da le-ta pri veslanju ne tiščijo, vašim nogam pa kljub temu nudijo dobro oporo na pedalih (30+57).

4. Montaža pedalov (cf. S. 10)

Os pedala (58) vtaknite skozi ustrezne odprtine na glavnem okvirju (39). Zdaj z obeh strani potisnite distančno cev (32) do pokrova okvirja. Nato potisnite podložki (33) levo in desno na os pedala (58). Desni pedal (30) potisnite na desno stran osi pedala (58). Enako postopajte z levim pedalom (57). Zdaj obe pedali (30+57) fiksirajte s podložko (16), z vzmetnim obročkom (15) in matico (31).

Vstavite varnostna jermena (29) skozi ušesca na spodnjo stran pedalov in ju napeljite skozi nastavljalna ušesca.



Oba varnostna jermena (29) nastavite tako, da vas med veslanjem ne tiščita, vendar tako, da imajo noge med vadbo kljub temu na pedalih (30+57) dober oprijem.

5. Končna kontrola (cf. S. 11)

Ponovno preverite, če je sedež trdno fiksiran in če so vse povezave ustrezno izvedene. Da bi se izognili nadležnemu škripanju, je potrebno vse premične dele (npr. ležajno pušo) občasno podmazati s kapljico gostotekočega olja. Previdno pri dragocenih tleh – preprečite kapljanje olja na tla! Za zaščito tal pod napravo vedno podložite blazino ali staro preprogo.

Za transportiranje naprave uporabljajte vgrajena transportna kolesa na prednji nosilni nogi.

Zdaj je naprava sestavljena in pripravljena za uporabo.

Predn začnete z vadbo, preberite in upoštevajte varnostne napotke, opisane na strani 25, napotke za vadbo na straneh 39 ter pravilno tehniko veslanja na strani 40.



Upoštevajte in brezpogojno sledite vsem točkam, navedenim v poglavju Varnostna navodila.

Upor lahko regulirate v 8 stopnjah z ročno nastavljivim gumbom za upor (89).

Želimo vam valiko zabave in mnogo uspeha pri vadbi!

1. Vstavljanje baterij (cf. S. 12)

Slika A: Na spodnji strani računalnika rahlo pritisnite zaponko navzgor in snemite računalnik z držala.

Slika B: Na zadnji strani računalnika vstavite 2 kom AAA baterij 1,5 V.

Računalnik ponovno fiksirajte tako, da najprej vstavite zgornji del v držalo, nato pa spodnji del računalnika vstavite in potisnete, dokler se ne zaskoči (Slika A).

Baterije spadajo med posebne odpadke in je z njimi potrebno ravnati na poseben način. V ta namen imajo trgovine, ki prodajajo baterije, ter javna zbirna mesta ustrezne zbiralnike za okolju prijazno odstranjevanje baterij. Če baterije pogoltnete, so lahko življenjsko nevarne. V teh primerih nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

2. Funkcije LCD zaslona

Pregled prikazov:

FUNKCIJA min. und maks. prikazane vrednosti	
ZAVESLJAJI/SKUPAJ	0~9999
KJOULI	0~9999
ZAVESLJAJI/MIN.	0~999
UTRIP	40~240
ZAVESLJAJI	0~9999
ČAS	00:00~99:59

STOP:


Pojavi se takrat, ko začasno ne veslate. (= način delovanja pavza)

Polje za prikaz LCD2:

Stalno kaže vrednost trenutno izbrane funkcije.

PUŠČICA ZA IZBOR 2:

Je prikazana stalno in kaže trenutno nastavljeno funkcijo računalnika.



PUŠČICA ZA IZBOR 1:

Je prikazana stalno in je ni mogoče nastavljati.

Polje za prikaz LCD1:

Stalno kaže vsoto vseh frekvenc vesljanja od začetka vadbe (zadnja ponastavitev).

PUŠČICA ZA IZBOR 3: (SCAN):

Pojavi se samo pri avtomatskem pregledovanju funkcij.

ZAVESLJAJI SKUPAJ:

S pritiskanjem na tipko s puščico za izbor 2 nastavite funkcijo ZAVESLJAJI SKUPAJ (SCHLÄGE GESAMT). Zdaj se na polju za prikaz LCD2 izpiše vsota vseh frekvenc vesljanja iz vseh vadbenih enot. Kakor hitro baterije zamenjate, se ta funkcija ponovno ponastavi na »0«.

KILOJOULI (KJOULI):

S pritiskanjem na tipko MODUS nastavite puščico za izbor 2 na funkcijo KJOULI (KJoule).

Zdaj se v polju LCD2 prikaže vsota porabljene energije od začetka vadbe.

PROSIMO UPOŠTEVAJTE: Te vrednosti so zgolj okvirne in niso primerne za medicinske namene. 1 kilojoul označuje energijo, ki jo porabimo, da v 1 sekundi dvignemo breme 1 kg v višino 1 metra. Pri mnogih fitness napravah se poraba energije meri v kalorijah. 1 kalorija označuje energijo, ki jo porabimo za to, da 1 liter vode ogrejemo za 1 °C. Preračun: 1 kilokalorija = 4,185 kilojoulov, 1 kilojoul = 0,239 kilokalorij.

ZAVESLJAJI/MIN:

S pritiskanjem na tipko s puščico za izbor 2 nastavite funkcijo ZAVESLJAJI/MIN (SCHLÄGE/MIN). Ta funkcija vam v polju LCD2 prikazuje aktualno frekvenco vesljanja (= zavesljaji/minuto).

AVTOMATSKI PREGLED (Scan):

S pritiskanjem na tipko s puščico za izbor 3 nastavite funkcijo AVTOMATSKI PREGLED (DURCHLAUF). Zdaj računalnik avtomatsko prikazuje vse funkcije. Vsaka funkcija se v polju LCD2 izpiše za približno 4 sekunde, nato pa se prklapi v naslednjo funkcijo. Puščica za izbor 2 vedno prikazuje trenutno funkcijo, ki je izpisana na zaslonu računalnika (ta puščica za izbor je prikazana samo pri funkciji AVTOMATSKI PREGLED).

UTRIP:

Merjenje utripa se izvaja izključno preko t.i. merilca srčnega utripa. S pritiskanjem na tipko s puščico za izbor 2 nastavite funkcijo UTRIP (PULS). Zdaj se v polju LCD2 izpiše vaša trenutna frekvenca srčnega utripa, v kolikor nosite tehnično uporaben prsni pas.

Merjenje srčnega utripa: v trgovinah so na voljo t.i. merilci srčnega utripa, ki so izdelani v obliki prsnega pasu ali ročne ure, med njimi npr. merilci srčnega utripa Crane Sport. Računalnik je opremljen s sprejemnikom (brez oddajnika) za vse običajne merilce srčnega utripa. Če imate tovrstno napravo, lahke impulze, ki jih pošilja vaš oddajnik (v prsnem pasu), odčitajte na LCD zaslonu.

ČAS:

Prikazuje pretečeni čas od od začetka vadbe. Funkcije ČAS (ZEIT) v polju LCD2 ni mogoče prikazati samostojno, ampak vedno le v okviru funkcije AVTOMATSKI PREGLED.

ZAVESLJAJI:

Funkcija zavesljajev (frekvenca vesljanja) je stalno prikazana v polju LCD1. Zato tudi puščica za izbor 1 vedno prikazuje to funkcijo. Vse frekvence vesljanja se izpisujejo naraščajoče, dokler ne pritisnete tipke RESET (ponastavitev). Po ponastavitvi računalnik ponovno začne šteti frekvence vesljanja od 0.

TA FUNKCIJA JE EDINA, KI JE NA LCD ZASLONU PRIKAZANA NEPREKINJENO.



3. Pomembni napotki

1. Če želite vrednosti »ČAS«, »ZAVESLJAJI SKUPAJ« in/ali »KILOJOULI« ponastaviti na ničlo, pritisnite tipko najmanj 5 sekund.
2. Funkcija »UTRIP« služi zgolj v informativne namene. Točnost ni ustrezna za medicinske namene.
3. Če računalnik ne prikazuje nobenih vrednosti ali jih prikazuje samo delno, zamenjajte baterije in počakajte 15 sekund, preden ga ponovno zaženete.
4. Računalnik se 2 minuti po tem, ko ne prejme nobenega signala, avtomatično izključi.
5. Računalnik se vključi avtomatično z začetkom vadbe ali s pritiskom na katero od tipk.
6. Računalnik deluje z dvema AA baterijama 1.5 V.
7. RESET (ponastavitev): Tipko računalnika pritisnite in jo držite najmanj 3 sekunde; nato se računalnik ponovno zažene. Vse vrednosti, vključno z ZAVESLJAJI SKUPAJ, se izbrišejo.

Napotki za vadbo

Splošno:

Načeloma lahko s fitnes vadbo prične vsak zdrav človek. Kljub temu vas opozarjamo, da daljšega obdobja brez vadbe ni mogoče nadomestiti v kratkem času. Telesno kondicijo, vzdržljivost in dobro počutje lahko enostavno dosežete z ustreznimi programom vadbe. Vaša kondicija se izboljša že po relativno kratki, redni vadbi, na ta način pa vzdržujete tudi dobro delovanje srca, krvnega obtoka in gibalnih organov. Izboljša se tudi sposobnost telesa pri izkoriščanju kisika. Med ostale pozitivne spremembe spada tudi izboljšana presnova. Pomembno je, da vadbo prilagodite svojemu telesu in da ne pretiravate. Naj vam bo šport v zabavo.



PRIPOROČAMO VAM, DA SE PRED ZAČETKOM VADBE OBVEZNO POSVETUJETE S SVOJIM ZDRAVNIKOM.

POMEMBNO!

- Redna in dolgotrajna vadba.
- Oblecite udobna in zračna oblačila (npr. trenirko).
- Nosite čevlje z gumijastim podplatom, ki ne drsi. Nikoli ne vadite bosí (nevarnost poškodb)!
- Eno uro pred vadbo in po njej ne jejte. Pijte dovolj tekočine!
- V primeru utrujenosti ali izčrpanosti ne vadite.
- Obremenjene mišične skupine: mečne mišice, stegenske mišice, zadnjične mišice, mišice na rokah, mišice zgornjega dela telesa (prsne in hrbtne mišice)

1. Načrt vadbe:

Bistvenega pomena je vaša trenutna telesna zmogljivost – predhodno se posvetujte s svojim zdravnikom. Načeloma je potrebno vadbo razdeliti v tri posamezne vadbene faze:

OGREVANJE – VADBA – SPROŠČANJE

2. Ogrevanje:

Pripravi mišice in telo na obremenitev. Na ta način zmanjšate možnost nastanka poškodb. V ta namen so primerne vaje, kot je aerobika, raztezanje in tek. Vadbo načeloma vedno začnite z ogrevanjem.

3. Vadba:

Upoštevajte priporočila, izdelana posebej za vašo vadbeno napravo. Intenzivnost obremenitve lahko preverjate s pomočjo frekvence srčnega utripa. Posvetujte se s svojim zdravnikom.

4. Sproščanje:

Organizem med vadbo in po njej potrebuje čas, da se spočije. Pri začetnikih naj bo ta čas sproščanja daljši kot pri izkušenih športnikih.

NAPAČNA ALI PREKOMERNA VADBA LAHKO ŠKODUJE VAŠEMU ZDRAVJU!!!

Eden od načinov za določitev intenzivnosti vadbe je merjenje maksimalne frekvence srčnega utripa MHF (merjenje utripa). To MHF lahko s pomočjo matematične formule izračunate sami. Formula je odvisna od starosti in se glasi takole:

$$MHF = 220 - \text{starost}$$

Obstajajo območja vadbe, ki imajo vsako posamezno ali vsa skupaj vpliv na vašo vadbo – odvisno od vašega osebnega cilja. Posamezne vrednosti so:

območje vzdrževanja zdravja	50 – 60 %	MHF
izgorevanje maščob	60 – 70 %	MHF
aerobno območje	70 – 80 %	MHF
anaerobno območje	80 – 90 %	MHF
varnostno območje	90 – 100 %	MHF

4.1. Območje vzdrževanja zdravja:

Območje vzdrževanja zdravja pomeni počasno, dolgotrajno vzdržljivostno obremenitev. Obremenitev naj bo lahka in sproščena. To območje predstavlja osnovo za stopnjevanje zmogljivosti in je primerno za začetnike ali kondicijsko šibkejšo osebo.

4.2. Izgorevanje maščob :

V tem območju krepite tudi srce ter hkrati poskrbite za optimalno izgorevanje maščob, saj s porabljenimi kolojouli v tem območju prvenstveno izgorevate telesne maščobe in manj iz ogljikove hidrate. Najprej se mora telo navaditi na vadbo – vzemite si dovolj časa. Nato velja: Čim dlje traja vadba, tem učinkovitejša je.

4.3. Aerobno območje:

Z vadbo v aerobnem območju poskrbite za izgorevanje več ogljikovih hidratov in manj maščob. Z višjo obremenitvijo okrepite srce in pljuča. Če želite postati hitrejši, močnejši in vzdržljivejši, morate vaditi tudi v

aerobnem območju. Koristi te vrste vadbe so v veliki meri opazne tudi na srcu in dihalnih organih.

4.4. Anaerobno območje:

Z vadbo v tem območju stopnjujete sposobnost presnavljanja mlečnih kislin. S tem lahko vadite močnejše, ne da bi prekomerno izgrajevali laktat. Gre za težko vadbo, pri kateri lahko občutite tipične težave po težki vadbi, npr. izčrpanost, težko dihanje in utrujenost. Koristi te vrste vadbe občutijo predvsem tiste osebe, ki jih zanima vadba za visoko zmogljivost. Če želite zgolj ostati v dobri kondiciji, vam v tem območju nikoli ni potrebno vaditi.

4.5. Varnostno območje:

To je območje najvišje intenzivnosti, zato je pri tej vadbi potrebna velika mera previdnosti. V tem območju vadite le, če ste telesno izredno dobro pripravljeni, imate izkušnje in praktično znanje o ekstenzivni visokozmogljivi vadbi. To območje hitro lahko vodi do poškodb in preobremenitve. Gre za ekstremno težko vadbo, ki naj bi bila rezervirana za vrhunske športnike.

Medicina športa priporoča naslednje obsege obremenitev:

POGOSTNOST/TRAJANJE:	
dnevno	10 minut
2–3 x tedensko	20–30 minut
1–2 x tedensko	30–60 minut

Napotki za vadbo





Prednosti vadbe z veslanjem/ obremenjene mišične skupine

- Izboljšanje delovanja srca/krvnega obtoka.
- Izboljšanje sposobnosti telesa pri izkoriščanju kisika.
- Vse pomembne mišične skupine telesa se okrepijo. Mišice hrbta in ramen (široke hrbtne mišice in hrbtne mišice iztegovalke); mišice rok (kapucaste mišice, trikotne mišice, komolčni zgib); mišice nog (nožne mišice iztegovalke, nožne mišice upogibalke, mišice golena in meč); zadnjične mišice, bicepsi.

Pravilna tehnika veslanja

1. korak:

- Sedež premaknite v prednji položaj. V ta namen upognite kolčne in kolenske sklepe.
- Od zgoraj z obema rokama primite potezno ročico.
- Pazite, da boste sedeli pokončno/naravnost.
- Osebe s poškodbami kolen naj kolen nikoli ne skrčijo več kot do kota 90°.



2. korak:

- Počasi začnite iztegovati noge.
- Potezno ročico pritegnite k sebi. Pazite, da ohranite pokončno/ravno pozicijo sedenja.

3. korak:

- Noge ponovno pritegnite in se s sedežem premaknite nazaj v izhodiščno pozicijo.

Dodatne možnosti vadbe

S potezno ročico lahko izvajate še druge vaje za krepitev bicepssev (2. vaja) ali za krepitev ramenskih in hrbtnih mišic (1. vaja):

1. VAJA:

1. korak:

- Z obema nogama se postavite na pohodni ploskvi, ki sta pritrjeni na prednjo nosilno nogo.
- Od zgoraj z obema rokama primite potezno ročico.

2. korak:

- Rahlo sklonjeni potegnite potezno ročico tako, da roke pokrčite proti sebi.
- Pazite, da bodo noge ostale rahlo pokrčene.



2. VAJA:

1. korak:

- Z obema nogama se postavite na pohodni ploskvi, ki sta pritrjeni na prednjo nosilno nogo.
- Z obema rokama primite potezno ročico od spodaj in jo pritegnite k sebi, dokler ne stojite pokonci in sta roki upognjeni pod pravim kotom.

2. korak:

- Zdaj upognite roki, tako da ročico potegnete navzgor.
- Pazite, da boste imeli hrbet ves čas raven in pokončen.



Premikanje/zlaganje naprave za veslanje/Vzdrževanje/ Nega/Odkrivanje napak

SLO

Premikanje naprave za veslanje




Pridržite napravo za veslanje za zadnjo nosilno nogo in jo dvignite toliko naprej, da jo boste lahko enostavno potiskali.



Zlaganje naprave za veslanje

1. Najprej odvijte varovalni gumb (19).
2. Odstranite varovalni zatič (55).
3. Zložite tirnice (1) navzgor in pritrdite varovalni zatič (55).

Pri razstavljanju postopajte v obratnem vrstnem redu in pri tem vedno pazite, da bo vaša naprava za veslanje postavljena na varno podlago.



Vzdrževanje/Nega

Vzdrževanje:

- Redno preverjajte vse dele naprave, trdno prileganje vseh vijakov in povezav.
- Da bi se izognili nadležnemu škripanju, je potrebno vse premične dele (npr. ležajno pušo) občasno podmazati s kapljico gostotekočega olja. Previdno pri dragocenih tleh – preprečite kapljanje olja na tla!
- Vse okvarjene dele takoj zamenjajte pri naši servisni službi – naprave do dokončnega popravila ni dovoljeno uporabljati.


Nega:

- Za čiščenje uporabljajte izključno vlažno krpo brez grobih čistilnih sredstev. Pazite, da v računalnik ne prodre nobena tekočina (npr. sok ali znoj).

Odkrivanje napak

NAPAKA	VZROK	KAJ NAREDITI?
RAČUNALNIK		
Ni prikaza ali ni nobenih funkcij	ni električnega napajanja	manjkajo baterije – vstavite baterije baterije prazne – vstavite nove baterije baterije vložene napačno – vstavite baterije pravilno
	ni povezave kablov	preverite povezave kablov Če nič ne pomaga, pokličite servisno službo.
MEHANIKA		
Manjkajo deli		preverite embalažo pokličite servisno službo
naprava za veslanje škripa	trenju izpostavljeni deli niso v zadostni meri naoljeni	škipajoči del podmažite z gostotekočim OLJEM

Explosionszeichnung/Illustration éclatée






Teileliste/Liste des pièces

Nr. Bezeichnung.....Anzahl	Nr. Bezeichnung.....Anzahl	Nr. Bezeichnung.....Anzahl	N° DésignationQuantité	N° DésignationQuantité	N° DésignationQuantité
1 M2 Schraube4	39 Hauptrahmen1	77 Seilführung1	1 Vis M2 11	41 Pièce de liaison 1	79 Câble 1
2 Verkleidung hinterer Standfuß1	40 Standfußverkleidung1	78 Führungsbuchse3	2 Habillage pied arrière 1	42 Capuchon extrémité de glissière 1	80 Douille de guidage2
3 Hinterer Standfuß1	41 Verbindungsstück1	79 Zugseil1	3 Pied arrière 1	43 Platine de liaison 1	81 Habillage pour bras de traction 1
4 Sensor1	42 Endkappe Rollschiene1	80 Führungsbuchse2	4 Capteur 1	44 Habillage droit du carter 1	82 Capuchon extrémité du bras de traction2
5 Rolle 45mm3	43 Verbindungsplatte1	81 Verkleidung für Zugarm1	5 Roulette 45 mm 3	45 Câble de retour 1	83 Bras de traction 1
6 M10 Schraube2	44 Rechte Gehäuseverkleidung1	82 Endkappe für Zugarm2	6 Vis M10 3	46 Vis M10 3	84 Support de capteur 1
7 Fixierplatte hinterer Standfuß1	45 Rückholseil1	83 Zugarm1	7 Plaque de fixation du pied arrière 1	47 Rondelle 2	85 Support à aimant 1
8 Aluminium-Rollschiene1	46 M10 Schraube2	84 Sensorhalterung1	8 Glissière en aluminium 1	48 Vis M4 2	86 Ressort 1
9 Stopperachse2	47 Unterlegscheibe4	85 Magnethalterung1	9 Axe de bloqueurs 2	49 Capuchon extrémité du pied avant (gauche) 1	87 Vis de sécurité M12 1
10 Stopper4	48 M4 Schraube13	86 Feder1	10 Bloqueurs 4	50 Pied avant 1	88 Rondelle 1
11 M6 Schraube4	49 Endkappen vorderer Standfuß (links)1	87 M12 Sicherungsschraube1	11 Vis M6 10	51 Tige de sécurité 2	89 Régulateur de résistance 1
12 M5 Schraube2	50 Vorderer Standfuß1	88 Unterlegscheibe1	12 Vis M5 2	52 Cale-pieds avant 2	90 Vis M5 1
13 Bodenplatte hinterer Standfuß1	51 Sicherungsstift2	89 Widerstandsregler1	13 Platine de sol pied arrière 1	53 Protection carter, dessous 1	91 Écrou M5 2
14 M8 Schraube6	52 Vordere Trittflächen2	90 M5 Schraube1	14 Vis M8 6	54 Écrou 1	92 Vis M10 1
15 M8 Federring12	53 Abdeckung Gehäuse unten1	91 M5 Mutter2	15 Rondelle élastique M8 14	55 Protège-écrou 1	93 Vis M10 1
16 Unterlegscheibe14	54 Mutter1	92 M10 Schraube1	16 Rondelle 16	56 Capuchon extrémité du pied avant (droite) 1	94 Rondelle 1
17 M4 Schraube4	55 Mutterabdeckung1	93 M10 Schraube2	17 Vis M4 13	57 Pédale de gauche 1	95 Support pour câble de retour 1
18 Verkleidung Rollschiene1	56 Endkappen vorderer Standfuß (rechts)1	94 Unterlegscheibe1	18 Habillage de la glissière 1	58 Axe de pédale du haut 1	96 Habillage pour pièce N° 95 1
19 Verkleidung für Sitz1	57 Linkes Pedal1	95 Halterung für Rückholseil1	19 Habillage du siège 1	59 Vis M10 2	97 Crochet pour pièce N° 95 1
20 M6 Federring6	58 Pedalachse oben1	96 Verkleidung für Teil Nr. 951	20 Rondelle élastique M6 6	60 Roulette 2	98 Rondelle 4
21 M6 Unterlegscheibe6	59 M10 Schraube2	97 Hacken für Teil Nr. 951	21 Rondelle M6 6	61 Vis M3 6	99 Vis M10 1
22 Sitzhalterung1	60 Rolle2	98 Unterlegscheibe4	22 Support du siège 1	62 Écrou M10 4	100 Vis M5 1
23 M8 Schraube4	61 M3 Schraube2	99 M10 Schraube1	23 Vis M8 4	63 Ressort 1	101 Rondelle 1
24 Rolle4	62 M10 Mutter5	100 M5 Schraube1	24 Roulette 4	64 Système à aimant 1	102 Vis M5 1
25 Gehäuseverkleidung mittleres Teil1	63 Feder1	101 Unterlegscheibe1	25 Habillage du carter, pièce centrale ... 1	65 Vis M8 2	103 Vis M4 1
26 Halterung für Zugarm1	64 Magnetsystem1	102 M5 Schraube1	26 Support pour bras de traction 1	66 Ordinateur 1	
27 M8 Mutter6	65 M8 Schraube2	103 M4 Schraube8	27 Écrou M8 6	67 Support de l'ordinateur 1	
28 Sitz1	66 Computer1		28 Siège 1	68 Protection du carter, devant 1	
29 Sicherheitsriemen für Pedal2	67 Computerhalterung1		29 Sangle de sécurité pour pédale 2	69 Protection de gauche du carter 1	
30 Rechtes Pedal1	68 Gehäuseabdeckung vorne1		30 Pédale de droite 1	70 Support du guide-câble 1	
31 M8 Mutter4	69 Linke Gehäuseabdeckung1		31 Écrou M8 4	71 Roulement à billes 6001 2	
32 Abstandshülse Pedal2	70 Halterung für Seilführung1		32 Douille entretoise, pédale 2	72 Bague de sécurité 1	
33 Unterlegscheibe2	71 6001 Kugellager2		33 Rondelle 2	73 Axe de volant d'inertie 1	
35 Pedalachse unten1	72 Sicherungsring1		35 Axe inférieur de pédale 1	74 Roulement à billes 6904 1	
36 Schraube1	73 Schwungscheibenachse1		36 Vis 1	75 Roulement libre HF2016 1	
37 Sicherungsstift1	74 6904 Kugellager1		37 Tige de sécurité 1	76 Volant d'inertie 1	
38 M6 Schraube2	75 HF2016 Freilauf1		38 Vis M6 2	77 Guide-câble 1	
	76 Schwungscheibe1		39 Cadre principal 1	78 Douille de guidage 4	
			40 Habillage du pied 1		

Esploso/Prikaz razstavljene naprave





Lista dei componenti/Seznam delov

Nr. Descrizione.....	Quantità	Nr. Descrizione.....	Quantità	Nr. Descrizione.....	Quantità	Št Oznaka	število	Št Oznaka	število	Št Oznaka	število
1 Vite M2.....	11	39 Telaio principale.....	1	76 Volano a disco.....	1	1 Vijak M2.....	4	42 Končna kapa kotalne tračnice	1	80 Puša vodila	2
2 Rivestimento piede di appoggio posteriore.....	1	40 Rivestimento piede di appoggio.....	1	77 Guida fune	1	2 Obloga zadnjega podstavka.....	1	43 Vezna plošča	1	81 Obloga za vlečno roko	1
3 Piede di appoggio posteriore.....	1	41 Pezzo di collegamento	1	78 Bussola di guida.....	4	3 Zadnji podstavek	1	44 Desno ohišje	1	82 Končna kapa za vlečno roko.....	2
4 Sensore.....	1	42 Tappo terminale della guida.....	1	79 Fune traente.....	1	4 Senzor	1	45 Povratna žica.....	1	83 Vlečna roka.....	1
5 Rotella 45 mm.....	3	43 Piastra di collegamento.....	1	80 Bussola di guida.....	2	5 Kolesce 45 mm	3	46 Vijak M10	2	84 Držalo senzorja	1
6 Vite M10.....	2	44 Rivestimento scatola destra	1	81 Rivestimento per il braccio di trazione	1	6 Vijak M10.....	1	47 Podložka.....	4	85 Držalo magneta	1
7 Piastra di fissaggio del piede di appoggio posteriore	1	45 Fune di richiamo.....	1	82 Tappo terminale del braccio di trazione 2	2	7 Fiksna plošča zadnjega podstavka.....	1	48 Vijak M4.....	13	86 Vzmet	1
8 Guida in alluminio.....	1	46 Vite M10.....	3	83 Braccio di trazione.....	1	8 Aluminijasta kotalna tračnica	1	49 Končnakapa sprednjega podstavka (levo).....	1	87 Varnostni vijak M12.....	1
9 Asse del dispositivo di arresto.....	2	47 Rondella.....	2	84 Supporto sensore	1	9 Os omejevalnika	2	50 Sprednji podstavek.....	1	88 Podložka.....	1
10 Dispositivo di arresto.....	4	48 Vite M4.....	2	85 Supporto magnete.....	1	10 Omejevalnik	4	51 Varnostni zatič.....	2	89 Regulator upora	1
11 Vite M6.....	10	49 Tappo terminale del piede di appoggio anteriore (sinistro).....	1	86 Molla.....	1	11 Vijak M6.....	4	52 Prednje pohodne ploskve.....	2	90 Vijak M5.....	1
12 Vite M5.....	2	50 Piede di appoggio anteriore	1	87 Vite di sicurezza M12.....	1	12 Vijak M5.....	2	53 Pokrov ohišja spodaj	1	91 Matica M5.....	2
13 Piastra di base del piede di appoggio posteriore.....	1	51 Spina di protezione	2	88 Rondella.....	1	13 Talna plošča zadnjega podstavka	1	54 Matica	1	92 Vijak M10.....	1
14 Vite M8.....	6	52 Pedana poggiapiedi anteriore	2	89 Dispositivo di regolazione della resistenza	1	14 Vijak M8	6	55 Pokrov matice	1	93 Vijak M10.....	2
15 Rosetta elastica M8	14	53 Rivestimento scatola inferiore.....	1	90 Vite M5.....	1	15 Vzmetna podložka M8	12	56 Končni čep sprednje nosilne noge (desno)	1	94 Podložka.....	1
16 Rondella.....	16	54 Dado.....	1	91 Dado M5.....	2	16 Podložka	14	57 Levi pedal	1	95 Držalo za povratno vrv	1
17 Vite M4.....	13	55 Rivestimento dado	1	92 Vite M10	1	17 Vijak M4.....	4	58 Os pedala zgoraj	1	96 Obloga za del št. 95.....	1
18 Rivestimento guida.....	1	56 Tappo terminale del piede di appoggio anteriore (destra).....	1	93 Vite M10.....	1	18 Obloga kotalne tračnice	1	59 Vijak M10	2	97 Zatič za del št. 95.....	1
19 Rivestimento sedile.....	1	57 Pedale sinistro	1	94 Rondella	1	19 Obloga za sedež	1	60 Valj.....	2	98 Podložka.....	4
20 Rosetta elastica M6	6	58 Asse del pedale superiore	1	95 Supporto fune di richiamo	1	20 Vzmetna podložka M6	6	61 Vijak M3.....	2	99 Vijak M10.....	1
21 Rondella M6	6	59 Vite M10.....	2	96 Rivestimento per il pezzo n. 95	1	21 Podložka M6	6	62 Matica M10.....	5	100 Vijak M5.....	1
22 Supporto sedile	1	60 Rotella.....	2	97 Gancio per il pezzo n. 95	1	22 Držalo sedeža	1	63 Vzmet	1	101 Podložka.....	1
23 Vite M8.....	4	61 Vite M3.....	6	98 Rondella	4	23 Vijak M8.....	4	64 Magnetni sistem	1	102 Vijak M5.....	1
24 Rotella.....	4	62 Dado M10	4	99 Vite M10	1	24 Valj.....	4	65 Vijak M8.....	2	103 Vijak M5.....	8
25 Rivestimento scatola parte centrale.....	1	63 Molla.....	1	100 Vite M5	1	25 Ohišje srednjega dela	1	66 Računalnik.....	1		
26 Supporto per il braccio di trazione	1	64 Sistema magnetico.....	1	101 Rondella	1	26 Držalo vlačne roke.....	1	67 Držalo računalnika	1		
27 Dado M8.....	6	65 Vite M8.....	2	102 Vite M5	1	27 Matica M8.....	8	68 Obloga ohišja spredaj	1		
28 Sedile.....	1	66 Computer	1	103 Vite M4	1	28 Sedež.....	1	69 Leva obloga ohišja	1		
29 Cinghia di sicurezza per il pedale.....	2	67 Supporto computer	1			29 Varnostni jermen za padal	2	70 Držalo za vodilo žice	1		
30 Pedale destro	1	68 Rivestimento scatola davanti	1			30 Desni pedal.....	1	71 6001 kroglični ležaj	2		
31 Dado M8.....	4	69 Rivestimento scatola a sinistra	1			31 Matica M8.....	4	72 Varnostna podložka	1		
32 Bussola distanziale pedale.....	2	70 Supporto per guida fune	1			32 Razdaljni tulec pedala.....	2	73 Os vztrajnika	1		
33 Rondella.....	2	71 Cuscinetto a sfere 6001	2			33 Podložka.....	2	74 6904 kroglični ležaj	1		
35 Asse del pedale inferiore	1	72 Anello di sicurezza.....	1			35 Spodnja os pedala.....	1	75 HF2016 ležaj	1		
36 Vite	1	73 Asse del volano a disco.....	1			36 Vijak.....	1	76 Vztrajnik	1		
37 Spina di protezione	1	74 Cuscinetto a sfere 6904	1			37 Varnostni zatič	1	77 Vodilo žice.....	1		
38 Vite M6.....	2	75 Ruota libera HF2016.....	1			38 Vijak M6.....	6	78 Puša vodila	3		
						39 Glavni okvir	1	79 Vlečna žica.....	1		
						40 Obloga podstavka.....	1				
						41 Spoinica	1				

Garantie/Service

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 36 Monate und beginnt mit dem Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.

Es gelten folgende Garantiebestimmungen:

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Bei Feststellung eines Mangels sind Sie verpflichtet, diesen unverzüglich dem RC Sportgeräte Service zu melden. Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, unsachgemäßer Montage, unzureichender Pflege, falschem Transport, Gewaltanwendung oder normaler Abnutzung fallen nicht unter diese Garantie. Eine Garantiepflicht wird ebenfalls nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind. Verschleißteile sind aus der Garantie- und Gewährleistung ausgeschlossen. Dies betrifft folgende Teile des Produkts: Keilriemen, Lagerungen, Lenkerüberzüge, Verstellmechanismen und Heabel.

Der Hersteller haftet nicht für ursächliche Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, es sei denn, dass eine derartige Haftungsbegrenzung vom Gesetzgeber ausdrücklich untersagt ist. Es steht im Ermessen des Herstellers, die Garantie durch Ersatzteilversand, Reparatur oder Ersatzlieferung zu erfüllen. Der Hersteller behält sich vor bei Ersatzlieferung ein ähnliches aber gleichwertiges Produkt zu liefern. Der Hersteller kann im Falle einer kostenlosen Ersatzlieferung eine angemessene Nutzungsanrechnung für die bisherige Nutzungszeit geltend machen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen Sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Bei nicht berechtigter Garantieeinsendung behält sich der Hersteller vor, die Rücksendung unfrei vorzunehmen. Sollte während der Garantiezeit ein Defekt auftreten, wird dieser kostenfrei durch unseren Service behoben. Bei Ersatzlieferung wird Ihnen ein verpacktes Gerät zugestellt, ein Anspruch auf eine Gerätemontage besteht nicht. Bitte beachten

Sie, dass im Falle einer Rücksendung nur das komplette Gerät (es dürfen keine Teile aus dem Verpackungs-Lieferumfang fehlen) an den Spediteur übergeben werden kann. Da aus Gewichtsgründen eine Rücksendung per Post vielleicht nicht möglich ist, setzen Sie sich für technische Auskünfte und Beratung zunächst mit der u.a. Serviceadresse in Verbindung. Um die Ware im Falle einer Reparatur oder Retoursendung ausreichend zu schützen, bitten wir Sie, falls möglich, die Originalverpackung für die Dauer der Garantiezeit aufzubewahren.

Garantieansprüche bestehen nicht im Falle einer kommerziellen Verwendung bzw. Nutzung des Gerätes (z.B. im Fitnesscenter, Hotel, ...) unbeschadet dessen, ob es sich bei dem Käufer um einen Verbraucher oder Unternehmer im Sinne des BGB handelt. Weiters ist eine Übertragung dieser Garantierechte auf Dritte zu unseren Lasten ausgeschlossen.

Bitte kontaktieren Sie in jedem Fall unbedingt vorab unsere Service Hotline.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät durch die unten angegebene Adresse reparieren zu lassen. Anfallende Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit inklusive dem Versand sind kostenpflichtig. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Für technische Auskünfte und Beratung steht Ihnen unsere Service-Hotline von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.ºº bis 17.ºº zur Verfügung:

Österreich:

**Royalbeach Austria
Spiel & Sportartikel Vertriebs GesmbH
Postfach 37
A-5110 Oberndorf**

Service Adresse Hofer:

**RC-Sportgeräte Service
Franz-Sauer-Straße 48 · A-5020 Salzburg
Tel. 0800/80 80 15
E-Mail: office@rc-sportgeraete.de**

Schweiz:

**Royalbeach Spiel & Sportartikel Vertriebs GmbH
Watzmannstraße 1
D-83417 Kirchanschöring**

Service Adresse Aldi Schweiz :

**RC-Sportgeräte
Schroffengasse 12
CH-8580 Amriswil / Thurgau
Tel. 0800/11 66 88 (gratis)
E-Mail: swiss@rc-sportgeraete.de**

Bei etwaiger Rückgabe des Gerätes bitte ausgefüllte Garantiekarte sowie den Kassenbon mitgeben!

**Garantiekarte**

Gerätebezeichnung: WATERFLOW Magnetruddergerät

Artikelnummer: 33891

Aktionstag: 10/2007

Fehlerbeschreibung: _____

Name des Käufers: _____

PLZ/Ort: _____

Straße: _____

Telefonnummer: _____

Unterschrift des Käufers: _____

Garantie/Service

Garantie

La durée de la garantie est de 36 mois et commence le jour de l'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse comme preuve de l'achat.

Nous appliquons les dispositions de garantie suivantes :

Le fabricant garantit la suppression gratuite des défauts causés par des erreurs de matériel et de fabrication. En cas de constatation d'un défaut, vous êtes obligé de le déclarer immédiatement au service. Les dommages suite à une manipulation non des soins insuffisants, à l'utilisation de la violence ou à une usure normale ne tombent pas sous cette garantie. Les pièces d'usure comme les roulements, les courroies et les poignées sont exclus des prestations de la garantie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causaux ou des dommages collatéraux de quelle sorte que ce soit, sauf si une telle limite de responsabilité est expressément interdite par le législateur. Il est de l'appréciation du fabricant d'exécuter la prestation de garantie par une réparation ou la livraison de pièces de rechange. Il n'existe aucune autre exigence. En cas d'envoi de garantie non justifié, le fabricant se réserve le droit d'effectuer le renvoi à vos frais.

Pendant la période de garantie, les ergomètres défectueux peuvent être remplacés ou réparés gratuitement à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Vous recevez ensuite gratuitement un appareil neuf ou réparé, non assemblé. Il n'existe aucune obligation pour nous d'assembler l'appareil. Attention : dans le cas d'un renvoi, seul l'appareil complet (il ne doit manquer aucune pièce de l'étendue de la livraison) pourra être remis à l'expéditeur.

Comme pour des raisons de poids, un renvoi ne peut pas être effectué par la poste, veuillez demander des renseignements et des conseils techniques à l'adresse de service ci-dessous.

Afin de protéger suffisamment la marchandise dans le cas d'une réparation ou d'un retour, nous vous demandons, si possible, de conserver l'emballage d'origine pendant la durée de la garantie. Veuillez contacter dans tous les cas notre service après-vente.

Après écoulement de la période de garantie, vous avez également la possibilité de faire réparer l'appareil défectueux à l'adresse indiquée ci-dessous. Les réparations effectuées après écoulement de la période

de garantie sont payantes, y compris les frais d'expédition. Vos droits légaux ne sont en rien restreints par cette garantie. Pour les renseignements techniques et le conseil, notre service téléphonique se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 17h :

Adresse de service Aldi Suisse :

RC-Sportgeräte
Schroffengasse 12
CH-8580 Amriswil / Thurgau
Tel. 0800/11 66 88 (gratuit)
E-Mail: swiss@rc-sportgeraete.de

Suisse:

Royalbeach
Spiel- & Sportartikel Vertriebs GmbH
Watzmannstraße 1
D-83417 Kirchanschöring

Dans le cas d'un éventuel retour de l'appareil, veuillez joindre la carte de garantie remplie ainsi que le ticket de caisse!

Service + Service téléphonique

Si vous aviez d'autres questions ou quelques difficultés lors de l'assemblage, veuillez nous appeler au numéro indiqué ci-dessous. Nous pouvons certainement vous aider. Si l'appareil ne fonctionnait pas correctement, pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement par un appareil neuf ou réparé par le service à l'adresse ci-dessous.

Attention : veuillez à remettre l'appareil dans sa totalité (il ne doit manquer aucune pièce de l'étendue de la livraison) à l'expéditeur. Pour des raisons de transport et pour protéger la marchandise, seuls des appareils non assemblés sont remis au client. Ceci est valable aussi bien pour les appareils neufs que réparés. Attention : pour des raisons de poids, un retour par la poste n'est pas possible. Pour éviter tout désagrément, veuillez nous appeler au préalable. Nous vous conseillons volontiers. Notre service téléphonique se tient volontiers à disposition pour vous donner des renseignements et vous conseiller :

Si vous souhaitez des renseignements techniques ou des conseils, notre service téléphonique est à votre disposition :

Service en Hofer

Tél : 0800/80 80 15 (gratuit)

e-mail: office@rc-sportgeraete.de

Service en Suisse

Tél : 0800/11 66 88 (gratuit)

e-mail: swiss@rc-sportgeraete.de

En cas d'éventuel retour, veuillez ne pas oublier tous les accessoires, la notice d'assemblage, la notice d'utilisation et les instructions d'entraînement, la carte de garantie et l'emballage d'origine.



Carte de garantie

Désignation de l'appareil: rameur magnétique Waterflow

N° réf.: 33891

Promotion: 10/2007

Description du défaut: _____

Nom de l'acheteur: _____

Code postal/Ville: _____

Rue: _____

N° de téléphone: _____

Signature de l'acheteur: _____

Garanzia/Service

Garanzia

La durata della garanzia è di 36 mesi a partire dalla data di acquisto.

Conservare lo scontrino fiscale come prova di acquisto.

Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:

Il produttore garantisce l'eliminazione gratuita dei difetti riconducibili a difetti di materiale o di fabbricazione. In caso di constatazione di un difetto, l'acquirente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Service. Non rientrano nella presente garanzia i danni derivanti da un utilizzo improprio dell'attrezzo, dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, da un montaggio non idoneo, da pulizia insufficiente, da utilizzo di forza eccessiva ovvero da normale usura. Le parti soggette ad usura, come i cuscinetti e i sistemi di supporto, le cinghie e le impugnature, sono escluse dalla presente garanzia. Il produttore non è responsabile dei danni causali ovvero dei danni indiretti di qualunque natura, a meno che tale limitazione di responsabilità non sia espressamente vietata dal legislatore. E' a discrezione del produttore adempiere le obbligazioni di garanzia provvedendo ad effettuare la riparazione oppure ricorrendo alla fornitura di ricambi. Non possono essere avanzate ulteriori richieste. In caso di inoltro non giustificato della richiesta di garanzia, il produttore si riserva il diritto di effettuare la spedizione di ritorno della merce a pagamento. Durante il periodo di garanzia, gli ergometri danneggiati possono essere sostituiti ovvero riparati a titolo gratuito dal servizio assistenza all'indirizzo riportato in basso. Sarà fornito un apparecchio in sostituzione, non montato, nuovo oppure riparato, a titolo gratuito. Non può essere avanzata nessuna richiesta di montaggio dell'apparecchio. In caso di restituzione dell'apparecchio, consegnare allo spedizioniere soltanto l'attrezzo completo di tutte le sue parti (non deve mancare nessun pezzo della confezione originale). Poiché non è possibile un invio per posta per motivi di peso, contattare il service sottoindicato per qualunque richiesta di informazioni tecniche e di assistenza, prima di restituire la merce. Per consentire una protezione adeguata dell'attrezzo in caso di riparazione o restituzione, conservare l'imballaggio originale per tutta la durata della garanzia. In ogni caso, contattare innanzitutto il nostro servizio assistenza. E' possibile richiedere la riparazione dell'apparecchio successivamente alla scadenza del periodo di garanzia rivolgendosi all'indirizzo sotto-

indicato. Gli interventi di riparazione richiesti dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento. I diritti legittimi dell'acquirente non vengono limitati dalla presente garanzia. Per qualunque richiesta di informazioni tecniche o consulenza potete rivolgervi alla nostra service-hotline, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00:

Indirizzo service Aldi Svizzera:

RC-Sportgeräte
Schroffengasse 12
CH-8580 Amriswil / Thurgau
Tel. 0800/11 66 88 (chiamata gratuita)
e-mail: swiss@rc-sportgeraete.de

Svizzera:

Royalbeach
Spiel- & Sportartikel Vertriebs GmbH
Watzmannstraße 1
D-83417 Kirchanschöring

In caso di eventuale restituzione dell'apparecchio, allegare il tagliando di garanzia compilato in tutte le sue parti e lo scontrino fiscale!

Service + Hotline

Se desiderate rivolgerci ulteriori domande o per qualunque difficoltà in fase di montaggio, potete contattarci al numero di telefono riportato in basso. Saremo certamente in grado di aiutarvi. Nell'eventualità che l'apparecchio presenti qualche anomalia, durante il periodo di garanzia sarà sostituito gratuitamente dal nostro servizio assistenza sottoindicato con un apparecchio nuovo o riparato. In caso di restituzione dell'apparecchio, consegnare allo spedizioniere soltanto l'attrezzo completo di tutte le sue parti (non deve mancare nessun pezzo della confezione originale). Per motivi di trasporto e a protezione della merce, possono venire recapitati al cliente solo apparecchi non montati. Ciò si applica anche in caso di apparecchi riparati o nuovi. Inoltre, non è possibile un invio per posta per motivi di peso. Per evitare spiacevoli malintesi, contattare prima il nostro servizio assistenza. Vi forniremo volentieri la nostra consulenza.

Per qualunque richiesta di informazioni tecniche o consulenza potete rivolgervi alla nostra service-hotline:

Service Hofer

Tél : 0800/80 80 15 (chiamata gratuita)

e-mail: office@rc-sportgeraete.de

Service Suisse

Tél : 0800/11 66 88 (chiamata gratuita)

e-mail: swiss@rc-sportgeraete.de

In caso di restituzione dell'apparecchio, allegare gli accessori completi, le istruzioni di montaggio, per l'uso e per l'allenamento, il tagliando di garanzia e l'imballo originale.

**Tagliando di garanzia**

Descrizione apparecchio: Vogatore magnetico Waterflow

Articolo numero: 33891

Data di acquisto: 10/2007

Descrizione di fatto: _____

Nome dell'acquirente: _____

Località: _____

Via: _____

Numero di telefono: _____

Firma dell'acquirente: _____

Garancija/Servis

Garancija

Garancija znaša 36 mesecev in začne veljati na dan nakupa.

Prosimo, da shranite račun kot dokazilo o nakupu.

Veljajo naslednji garancijski pogoji:

Proizvajalec zagotavlja brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak v materialu in izdelavi. V primeru, da ugotovite napako, ste dolžni o tem nemudoma obvestiti servisno službo RC Sportgeräte. Škoda zaradi nepravilnega ravnanja, neupoštevanja navodil za uporabo, nestrokovne montaže, nezadostne nege, uporabe na silo ali običajne obrabe ne spada pod to garancijo. Obrabni deli, kot so ležaji, blažilni elastomeri, tekalni trak, tipke računalnika, varnostne pohodne površine in steklenica za pijačo, v garancijo niso vključeni. Proizvajalec ne odgovarja za kakršno koli vzročno ali posledično škodo, razen če je tovrstna omejitev odgovornosti po zakonu izrecno prepovedana. Proizvajalec sam oceni, ali bo garancijo izpolnil s popravilom

ali z dobavo nadomestnega dela. Nadaljnji zahtevki niso dovoljeni.

Pri neupravičenem garancijskem zahtevku si proizvajalec pridržuje pravico

do vračila brez frankiranja pošiljke.

Če bi v času garancijske dobe na napravi nastale kakršne koli napake ali boste imeli v zvezi s tem vprašanja, vas prosimo, da nas kontaktirate na spodaj navedeni servisni naslov. V primeru obveznega popravila bomo

vašo napravo po dogovoru s servisnimi tehniko popravili na licu mesta. Po preteku garancijske dobe imate prav tako možnost, da popravilo okvarjene naprave prepustite strokovnjakom na spodaj navedenem naslovu.

Proizvajalec zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še 3 leta po preteku garancijskega roka.

V kolikor ni zagotovljenega pooblaščenega servisa v Sloveniji, velja kot servis prodajno mesto prodajalca tega izdelka. Prosimo vas, da se v tem primeru zglasite v eni od njegovih prodajaln.

Vsa popravila po preteku garancijske dobe je potrebno plačati.

Vaše zakonite pravice s to garancijo niso omejene.

Za tehnične informacije in svetovanje vam je naša servisna služba na voljo od ponedeljka do petka v času od 8⁰⁰ do 17⁰⁰ ure:

Servisni naslov Hofer:

RC Sportgeräte Service

Franz-Sauer-Straße 48

A-5020 Salzburg

Tel. 0800/80 80 15

E-Mail: office@rc-sportgeraete.de

Uvoznik Austria:

Royalbeach Austria

Spiel & Sportartikel Vertriebs GesmbH

Postfach 37

A-5110 Oberndorf

Ob morebitnem vračilu naprave prosimo, da skupaj z izpolnjenim garancijskim dokumentom pošljete tudi račun!

Servis + informacije

V kolikor imate dodatna vprašanja ali kakršne koli težave pri sestavljanju naprave, nas pokličite na spodnje klicne številke. Brez dvoma vam bomo lahko pomagali. Če z vašo napravo ni vse v redu

in če jo morate popraviti, najprej stopite v stik z našo servisno ekipo, ki vam bo pri odpravljanju težav z veseljem v pomoč. Z veseljem vam bomo svetovali. Za tehnične informacije in svetovanje vam je na voljo naša servisna služba:

Servis Hofer

Tel : 0800/80 80 15

E-pošta: office@rc-sportgeraete.de

Servis Slovenija

Tel : 040 433 533 (brezplačna številka)

E-pošta: servis.hofer@siol.net

Če boste morda napravo vrnili, ne pozabite na celotno opremo, navodila za montažo, uporabo in vadbo, garancijski list in originalno embalažo.

**Garancijski dokument**

Oznaka naprave: magnetna naprava za veslanje Waterflow

Artikelnummer: 33891

Aktionstag: 10/2007

Opis napake: _____

Ime kupca: _____

Poštna št./kraj: _____

Ulica: _____

Telefonska številka: _____

Podpis kupca: _____